HOLEX

SCHWEISSMASKE

097959

GEBRAUCHSANLEITUNG

Instructions for use | Ръководство за употреба | Návod k použití | Brugsvejledning | Modo de empleo | Instructions d'utilisation | Käyttöohje | Istruzioni per l'uso | Upute za upotrebu | Használati útmutató | Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisning | Instrukcja użytkowania | Manual de utilizare | Instruções de utilização | Navodila za uporabo | Návod na použitie | Bruksanvisning

HOLEX

Manufacturer
Hoffmann Supply Chain GmbH
Postnstraße 15, 90471 Nuremberg, Germany
www.hoffmann-group.com

Version 2 - 08/23

max_julio5422

Copyright © Hoffmann Group











de SCHWEISSMASKE

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Bedienungsanleitung lesen, beachten, für spätereres Nachschlagen aufbewahren und jederzeit verfügbar halten.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schweißmaske zum Schutz der Augen und Gesicht vor Funkenflug, Spritzern und schädlicher Strahlung unter normalen Schweißbedingungen. Filter mit automatischer Verdunklung bei Lichtbögen für automatischen Wechsel von hellen in dunklen Zustand. Automatische Rückkehr in hellen Zustand, wenn Schweißen beendet wird.

3. SICHERHEIT

3.1 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT

Abweichungen zwischen Scheiben- und Rahmenkennzeichnung

Verletzungsgefahr durch unzureichenden Schutz durch Schutzbrille.

- Bei Abweichungen zwischen den Kennzeichnungen ist geringerer Wert zu berücksichtigen.

VORSICHT

Beschädigte Schweißmaske

Beeinträchtigung der Schutzwirkung durch Beschädigung oder starker Verschmutzung der Schweißmaske.

- Äußere Sichtprüfung auf Kratzer, Absplitterungen oder andere Beschädigungen der Schweißmaske vor jeden Verwendung.
- Verkratzte oder beschädigte Sichtscheiben ersetzen und nicht mehr verwenden.

VORSICHT

Allergische Reaktion

Verwendetes Material der Schweißmaske gilt als hypoallergen, dennoch kann es bei Kontakt mit empfindlicher Haut zu allergischer Reaktion kommen.

- Bei allergischer Reaktion, Schweißmaske nicht mehr verwenden. Arzt aufsuchen.

3.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Sitz der Schweißmaske vor jeder Verwendung prüfen und an Kopfform anpassen.
- Verzögerungszeit, Empfindlichkeit und Dunkelstufe vor Verwendung für jeweiligen Einsatz wählen.
- Nur Teile tauschen, die in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben werden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
- Mit Mineralölfreien verträgliche Schutzcremes nur in Verbindung mit einer geeigneten Hinterlegschicht verwenden.
- Filter von Kontakt mit Flüssigkeiten oder Schmutz schützen.
- Nur mit gereinigten und unveränderten Sensoren verwenden.

Schutz Augen vor gefährlichen UV-/IR-Strahlen. Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit mittlerer Energie von bis zu 120 m/s. Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis + 55°C. Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Bestnoten T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.

3.2.1 Schutzscheiben- und Rahmenkennzeichnung
Auto-Abdunkelungsfilter

Hellstufe	
4	
Dunkelstufe	
9 - 13	
Kurzzeichen Hersteller	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Optische Klasse	
1	Sphärische Wirkung: ± 0,06 m^{-1}
Streulichtklasse	
1	
Homogenitätsklasse	
1	
Winkelabhängigkeitsklasse	
2	
Norm	
379	Angewendete Norm
Rahmenkennzeichnung	
Kurzzeichen Hersteller	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Norm	
EN 175	Angewendete Norm
Mechanische Festigkeit	
B	Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s
Linsen	
Kurzzeichen Hersteller	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Optische Klasse	
1	Sphärische Wirkung: ± 0,06 m^{-1}
Mechanische Festigkeit	
B	Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s

Bei Abweichungen zwischen Rahmen- und Schutzscheibenkennzeichnung ist der geringere Wert zu berücksichtigen.

3.3 SACHWIDRIGER EINSATZ

- Nicht für Laserschweißen und Autogen-Schweiß-/Schneidprozesse verwenden.
- Schweißmaske nie auf heißer Oberfläche ablegen.
- Automatischen Dunklungsfilter nie öffnen oder manipulieren.
- Schweißmaske schützt nicht vor Aufprallgefahren.
- Augenschutzgerate gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit stellen für den Träger durch das Übertragen von Stößen eine Gefährdung dar, wenn sie über zulässige Korrektionsbrillen getragen werden.
- Schweißmaske schützt nicht vor explosiven Stoffen oder ätzenden Flüssigkeiten.
- Filter nicht unter Wasser tauchen.
- Keine Lösungsmittel auf Filter oder Schutzmaskenkörper aufbringen.

4. PRODUKTKENNZEICHNUNG

CE Persönliche Schutzausrüstung entspricht PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

5. BEDIENUNG

5.1 BATTERIE EINSETZEN

ⓘ *Batteniebetrieb mit Typ CR2450.*

1. Knopfzelle in Batteriefach der Schweißmaske einsetzen.
2. Auf richtige Polarität achten, Aufdruck auf Batteriefach beachten.
3. Batterie einsetzen (A) (B) wenn LED LOW BATTERY leuchtet.

5.2 DUNKELSTUFE TESTEN

(A) (B)

1. Taste TEST gedrückt halten, um Dunkelstufe vor Schweißvorgang zu prüfen.
2. Taste TEST loslassen.
- Sichtfenster wechselt automatisch zum hellen Zustand (Stufe 4).

5.3 DUNKELSTUFE WÄHLEN

(A) (L)

1. Dunkelstufe entsprechend gewünschten Schweißprozess wählen.
- Tabelle für Dunkelstufen beachten.
2. Regler auf Schweißmaske bis zur gewünschten Position drehen.

5.3.1 Empfindlichkeit

(A) (C)

ⓘ *Für optimale Leistung und Empfindlichkeit auf Maximum einstellen. Allmählich reduzieren, bis Reaktion des Filters nur noch auf den Schweißlichtbitz erfolgt. Auf Umgebungslichtverhältnisse wie direkte Sonne oder intensives Kunstlicht achten.*

- Empfindlichkeit über stufenlosen Drehknopf an Rückseite der Schweißmaske mit HI (hoch) oder LO (niedrig) regulieren.
- MID-HIGH (mittel) Standardeinstellung für normalen Arbeitsalltag.
- Maximale Empfindlichkeit gesignet für einfache Schweißnahtanbarbeiten, WIG oder andere Arbeiten.
- Bei Störungen durch übermäßiges Umgebungslicht Einstellung LO verwenden.

5.3.2 Verzögerung

(A) (B)

ⓘ *Für Punktschweißen kürzere Verzögerung wählen. Für WIG-, MIG- oder MAG-Schweißarbeiten längere Verzögerung wählen.*

1. Nach Beendigung des Schweißens, wechselt Sichtfenster automatisch von dunkel zurück zu hell.
2. Helles Nachglühen kann mit voreingestellter Verzögerung kompensiert werden.
3. „5" für kurz (0,1 s) oder „L" für lang (1 s) wählen.
4. Mit stufenlosem Drehknopf Einstellung regulieren.

5.4 SCHLEIFARBEITEN

(A) (B)

1. Drehknopf auf Position „GRIND" (Schleifen) drehen.
- Automatische Verdunklung ausgeschaltet, klare Sicht zum Schleifen wird ermöglicht.
2. Vor Beginn von Schweißarbeiten sicherstellen, dass automatischer Verdunklungsfilter in Schweißmodus zurückgekehrt ist.

5.5 PASSFORM ANPASSEN

5.5.1 Schweißmaske

(A) (F)

ⓘ *Schweißmaske fest auf Kopf sitzend, nicht zu eng einstellen (!).*

1. Gesamtumfang durch Drehen des Knopfes an Rückseite des Stirnbandes regulieren.
- Anpassung kann während dem Tragen erfolgen.
2. Bei einem auf dem Kopf zu hoch oder zu niedrig sitzenden Kopfbandes, Gurt an Oberseite des Kopfes justieren.
3. Verriegelungsstift aus Loch des Kopfbandes entfernen.
4. Auf größere oder geringere Breite einstellen und Gurt über nächstgelegenes Loch erneut verriegeln (W).
5. Passform des Stirnbandes durch mehrmaliges Anheben und Aufsetzen der Schweißmaske prüfen.
- Kopfband neu justieren, wenn dies beim Kippen verrutscht.

5.5.2 Abstand zwischen Schweißmaske und Gesicht

(A) (F)

1. Blockmutter (T in Abbildung) lösen.
- Abstand zwischen Schweißmaske und Gesicht in unterer Stellung regulieren.
2. Blockmutter beidseitig an Schweißmaske lösen.
3. Lange Seite der Schweißmaske näher zu oder weiter weg von Gesicht (Z in Abbildung) positionieren.
4. Für gleichmäßigen Verdunklungseffekt gleichen Abstand von Augenpaar zu Visier sicherstellen.
5. Blockmutter wieder verschrauben.
- Justierung abgeschlossen.

5.5.3 Blickwinkel

(A) (C)

1	Längseinstellung	2	Neigungsverstellung

ⓘ *Position der Neigungseinstellung auf rechter Seite der Schweißmaske.*

1. Spannung am rechten Drehknopf lösen.
2. Oberes Ende des Einstellbereichs nach außen schieben, bis Anschlaglasche des Hebels die Kerben freigibt.
3. Hebel nach vorne drehen oder hinten in die gewünschte Neigungsposition bringen.
4. Stop rastet beim Loslassen automatisch wieder ein und fixiert Schweißmaske in gewählter Position.
- Schweißmaske einsatzbereit.
5. Dunklungsstufe während Benutzung durch Neueinstellung des Potentiometers regulieren.

6. WARTUNG

6.1 AUSTAUSCH

6.1.1 Äußere Vorsatzscheibe

(A) (E)

ⓘ *Bei Beschädigung äußere Vorsatzscheibe der Schweißmaske tauschen.*

1. Halterbaugruppe aus Schweißmaske abnehmen.
2. Äußere Vorsatzscheibe von Schweißmaske abnehmen, Dichtung von Abdeckline entfernen.
3. Neue Abdecklinie einsetzen und in Schweißmaske einsetzen.
4. Wiedereinbau in gleicher Weise wie Ausbau.

6.1.2 Innere Vorsatzscheibe

ⓘ *Innenliegende Abdeckunglinse bei Beschädigung tauschen.*

1. Fingernagel in Aussparung unter Patronenanschlagfenster platzieren.
2. Linse nach oben biegen, bis diese sich von den Rändern des Patronenanschlagfensters löst.

6.1.3 Dunklungsfilter

(A) (E)

1. Halterbaugruppe aus Schweißmaske abnehmen.
2. Oberes Ende des Halters leicht biegen, um Patrone aus Rahmen zu entfernen.
3. Neue Patrone gemäß (D) in Rahmen einsetzen.
4. Patrone wie abgebildet in Halter einsetzen.
5. Halterbaugruppe wieder in Schweißmaske einsetzen.

7. STÖRUNGEN UND FEHLERBEHEBUNGEN

Störungen	Mögliche Ursache	Maßnahme
Unregelmäßige Verdunklung	■ Das Kopfband wurde unsachgemäß eingestellt.	Kopfband neu justieren, um Abstand zum Filter zu verringern.
	■ Abstand zwischen Augen und Filterlinse ist ungleich.	
Automatischer Dunklungsfilter tönt nicht oder flimmert	Die Linse der Frontabdeckung ist verschmutzt oder beschädigt.	Linse austauschen.
	Sensoren verschmutzt.	Sensoroberflächen reinigen.
	Schweißstrom zu niedrig.	Höhere Empfindlichkeitsstufe einstellen.
	Kein Strom.	■ Batterie auf Funktion prüfen.
		■ Auf richtige Verpolung achten.
		■ Auf ordnungsgemäßen Zustand der Batterie prüfen.
		■ Batteriioberfläche reinigen.
Langsame Reaktion	Temperatur Arbeitsumgebung zu niedrig.	Schweißmaske nicht unter -10 °C verwenden.
Schlechte Sicht	Außen- oder innere Vorsatzscheibe sowie Filter verschmutzt.	Vorsatzscheiben austauschen.
	Umgebungslicht reicht nicht aus.	Umgebungslicht erhöhen.
	Dunklungsstufe falsch gewählt.	Dunklungsstufe zurücksetzen
	Folie befindet sich noch auf Vorsatzscheibe.	Folie auf Vorsatzscheibe entfernen.
Schweißmaske verrutscht	Schweißmaske nicht ordnungsgemäß eingestellt.	Passform korrigieren.

8. REINIGUNG

ⓘ *Keine aggressiven Reinigungslösungen verwenden. Sensoren und Solarzellen mit methylierten Alkohol und sauberes, fusselfreies Tuch reinigen.*

- Schweißmaske mit weichem Tuch abwischen.
- Filter regelmäßig reinigen.

9. TRANSPORT

In Schutzhülle oder Aufbewahrungsbox transportieren.

10. LAGERUNG

Nicht in Nähe von ätzenden, aggressiven, chemischen Substanzen, Lösungsmitteln, Feuchtigkeit und Schmutz lagern.

In Originalverpackung oder sauberer Schachtel lichtgeschützt und staubfrei an trockenem Ort lagern.

Bei Temperaturen zwischen -20°C und +70°C lagern. Vor Lagerung Batterie entfernen.

11. ERSATZTEILE

Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden. Original-Ersatzteilbezug über Hoffmann Group Kundenservice.

(A) (D)

Nr.	Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.:
A	Schale (Schweißmaske)	1	097959 BLACK
B	Gummiheftung	1	
C	Äußere Vorsatzscheibe	1	097955 OUTER
D	Auto-Abdunklungsfilter	1	097959 BLACK
E	Innere Vorsatzscheibe	1	097956 INNER
F	Objektivhalterung	1	

(A) (K)

Nr.	Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.:
1	Schweißband	2	097958 BAND
2	Unterlegscheibe	1	
3	Unterlegscheibe	1	
4	Feste Unterlegscheibe	2	
5	Gummiunterlegscheibe	2	
6	Blockmutter	2	
7	Zahnradunterlegscheibe	1	
8	Winkelbegrenzungsscheibe	1	
9	Rechte Schraube	1	
10	Linke Schraube	1	
11	Verstellbares Kopfband	1	
12	Vordere Kopfabdeckung	1	

12. LEGENDE

(A) (L)

Shade Guide Table	Tabelle für Dunkelstufen
Welding Process	Schweißprozess
ARC CURRENT (Amperes)	Lichtbogenstrom
SMAW	Metall-Lichtbogenschweißen
MIG (heavy)	Metall-Inertgas-Schweißen (Schwermetalle)
MIG (light)	Metall-Inertgas-Schweißen (Leichtmetalle)
TIG, GTAW	Wolfram-Inertgas-Schweißen
MAG/CO2	Metallaktivgasschweißen
SAW	Unterpulverschweißen
PAC	Plasma-Schmelzschneiden
PAW	Plasmaschweißen

13. VERFALLSZEIT

Bei sachgemäßer Lagerung spätestens 5 Jahre nach Erstverwendung, sowie bei Schäden oder starker Verschmutzung entsorgen. Herstellungsdatum siehe Aufdruck (□) *(MM/JJJJ)* auf Verpackung oder Etikett.

14. ENTSORGUNG

Nach bestimmungsgemäßer Verwendung im Hausmüll entsorgen.

15. ZERTIFIZIERUNG

Schweißmaske gemäß EN 166:2001, EN 175:1997, EN 379:2003+A1:2009.
Risikokategorie II.
Übereinstimmung mit PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
Geprüft und zertifiziert (Modul B) durch:
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung MBH - Alboinstraße 56 - 12103 - Berlin -Germany -
Notified Body number: 0196
EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Adresse zur Verfügung:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

en WELDER'S MASK

1. GENERAL INFORMATION

Read and observe the operating instructions, keep them as a reference for later and ensure they are accesible at all times.

2. PRODUCT DESCRIPTION

Welder's mask to protect your eyes and face from flying sparks, splashes, and harmful radiation under normal welding conditions. Filter with auto-darkening for arcs designed to switch automatically from light to dark. Automatic return to light state when welding is finished.

3. SAFETY

3.1 GROUPED SAFETY MESSAGES

CAUTION

Conflicts between the frame reference code and lens reference code

Risk of injury due to insufficient protection provided by the safety glasses.

- If there is conflict between the frame reference code and lens reference code, the lower value is the effective value.

CAUTION

Damaged welder's mask

Damage or heavy soiling of the welder's mask will impair its protective effect.

- Perform an external visual inspection for scratches, chipping or other damage to the welder's mask before each use.
- If the viewing lenses are scratched or damaged, replace them and stop using them.

CAUTION

Allergic reaction

The material used for the welder's mask is classed as hypoallergenic, but contact with sensitive skin may cause an allergic reaction.

- In the event of an allergic reaction, do not use the welder's mask again. Consult a doctor.

3.2 INTENDED USE

- Check the fit of the welder's mask before each use and adjust it to the shape of your head.
- Select the delay time, sensitivity, and darkness level for the respective application before use.
- Replace only the parts described in this instruction manual.
- Do not carry out any unauthorised modifications.
- Use viewing lenses reinforced with mineral fibres only in conjunction with a suitable backing lens.
- Protect filters against contact with liquids or dirt.
- Use only with sensors that have been cleaned and are uncovered.

Protects eyes from dangerous UV/IR rays. Protects eyes from impact of medium energy particles of up to 120 m/s. Use at temperatures of -5°C bis +55°C. If protection against high velocity particles is required at extreme temperatures, ensure that the goggles are marked with the letter T immediately after the impact intensity letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact intensity letter is not followed by the letter T, use goggles only at room temperature against high velocity particles.

3.2.1 Identification of the protective lenses and the frame
Auto dimming filter

Brightness level	
4	
Darkness level	
9 - 13	
Manufacturer's code	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Optical class	
1	Spherical refractive power: ± 0,06 m^{-1}
Diffuse light class	
1	
Homogeneity class	
1	
Angular dependence class	
2	
Norm	
379	Applied norm
Frame reference code	
Manufacturer's code	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Norm	
EN 175	Applied norm
Mechanical strength	
B	Medium energy impact 120 m/s
Lenses	
Manufacturer's code	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Optical class	
1	Spherical refractive power: ± 0,06 m^{-1}
Mechanical strength	
B	Medium energy impact 120 m/s

If there is conflict between the frame reference code and lens reference code, the lower value is the effective value.

3.3 REASONABLY FORESEEABLE MISUSE

- Do not use for laser welding or oxyacetylene welding/cutting processes.
- Do not place the welder's mask on a hot surface.
- Never open the auto-darkening filter or tamper with it.
- The welder's mask does not offer protection against impact hazards.
- Eye protection equipment for protection against particles travelling at high speeds can transmit impacts when struck. This is a hazard for users wearing such eye protection over conventional prescription glasses.
- A welder's mask does not offer protection against explosive substances or corrosive liquids.
- Do not immerse the filter in water.
- Do not apply solvents to the filter or to the protective mask body.

4. PRODUCT IDENTIFICATION

CE The personal protection satisfies the PPE regulations (EU) 2016/425.

5. OPERATION

5.1 INSERT BATTERY

(A) (A)

ⓘ *Battery powered with battery type CR2450.*

1. Insert button cell into battery compartment of welder's mask.
2. Ensure correct polarity, observe imprint on battery compartment.
3. Replace battery (A) (B) when LED LOW BATTERY lights up.

5.2 TEST DARKNESS LEVEL

(A) (B)

1. Press and hold TEST pushbutton to check darkness level before welding.
2. Release TEST pushbutton.
- Viewing window automatically changes to light state (level 4).

5.3 SELECT DARKNESS LEVEL

(A) (L)

1. Select darkness level according to desired welding process.
- Refer to table for darkness levels.
2. Turn control knob on welder's mask to the desired position.

5.3.1 Sensitivity

(A) (C)

ⓘ *For optimal performance and sensitivity, set to maximum. Gradually reduce until filter reacts only to the welding flash. Pay attention to ambient light conditions such as direct sun or intense artificial light.*

- Adjust sensitivity with HI (high) or LO (low) using infinitely adjustable knob on the back of the welder's mask.
- MID-HIGH (medium) standard setting for normal everyday work.
- Maximum sensitivity suitable for simple welding current work, TIG welding, or other work.
- In case of disturbances due to excessive ambient light, use LO setting.

5.3.2 Delay

(A) (D)

ⓘ *Select shorter delay for spot welding. Select longer delay for TIG, MIG, and MAG welding.*

1. Viewing window automatically changes from dark back to light when the welding is finished.
2. Brighter afterglow can be offset with preset delay.
3. Select "5" for short (0,1 s) or "L" for long (1 s).
4. Adjust setting with infinitely adjustable knob.

5.4 GRINDING WORK

(A) (B)

1. Turn rotary knob to "GRIND" position.
- Automatic darkening switched off, clear view for grinding is enabled.
2. Before starting welding work, ensure that auto-darkening filter has returned to welding mode.

5.5 ADJUST FIT
Welder's mask

(A) (F)

ⓘ *Adjust welder's mask so that it fits tightly on your head, but not too tightly (!).*

1. Adjust overall circumference by turning the knob on the back of the headband.
- Adjustment can be made while wearing.
2. If the headband is too high or too low on your head, adjust strap on the top of your head.
3. Remove locking pivot from hole in the headband.
4. Adjust to greater or lesser width and re-lock strap via nearest hole (W).
5. Check fit of the headband by lifting and putting on the welder's mask several times.
- Readjust headband if it slips when tilted.

5.5.2 Distance between welder's mask and face

(A) (F)

1. Loosen block nut (T in illustration).
- Adjust distance between welder's mask and face in lower position.
2. Loosen block nut on both sides of welder's mask.
3. Position long side of the welder's mask closer to or further away from your face (Z in illustration).
4. For an even darkening effect, ensure that each eye is the same distance from the visor.
5. Screw block nut back on.
- Adjustment completed.

5.5.3 Angle of view

(A) (C)

1	Length adjustment	2	Tilt adjustment

ⓘ *Position of the tilt adjustment on right side of the welder's mask.*

1. Loosen the tension on the right-hand knob.
2. Push upper end of adjustment lever outwards until the lever's stop tab clears the notches.
3. Turn the lever forwards or move it backwards to the desired tilt position.
4. Stop automatically re-engages when released and fixes the welder's mask in the selected position.
- Welder's mask ready for use.
5. Adjust darkness level during use by readjusting the potentiometer.

6. MAINTENANCE

6.1 REPLACEMENT

6.1.1 Outer protective screen

(A) (H)

ⓘ *Replace outer protective screen of the welder's mask if damaged.*

1. Remove bracket assembly.
2. Lift outer protective screen off the welder's mask and remove seal from the cover lens.
3. Insert new cover lens and place in welder's mask.
- Reassemble everything in the same way as it was disassembled.

6.1.2 Inner protective screen

ⓘ *Remove inner cover lens if damaged.*

1. Place fingernail in recess under cartridge view window.
2. Bend lens upwards until it detaches from the edges of the cartridge view window.

6.1.3 Darkening filter

(A) (E)

1. Remove bracket assembly from welder's mask.
2. Bend upper end of bracket slightly to remove cartridge from frame.
3. Insert new cartridge into frame as per (D).
4. Insert cartridge into bracket as shown.
5. Reinsert bracket assembly into welder's mask.

7. FAULTS AND TROUBLESHOOTING

Faults	Possible cause	Action
Uneven darkening	■ The headband was adjusted unevenly.	Readjust headband to reduce distance to filter.
	■ Distance between your eyes and filters is unequal.	
Automatic darkening filter does not tint or flickers	The lens of the front cover is dirty or damaged.	Replace lens.
	Sensors dirty.	Clean sensor surfaces.
	Welding current too low.	Set higher sensitivity level.
	No power.	■ Check battery for function.
		■ Make sure that polarity is correct.
		■ Check that battery is in good condition.
		■ Clean battery surface.
Slow reaction	Temperature of working environment too low.	Do not use welder's mask below -10°C.
Poor vision	Outer or inner protective screen or filter dirty.	Replace protective screens.
	Ambient light is not enough.	Increase ambient light.
	Wrong darkness level selected.	Reset darkness level
	Film is still on protective screen.	Remove film from protective screen.
Welder's mask is slipping	Welder's mask not properly adjusted.	Correct fit.

8. CLEANING

ⓘ *Do not use aggressive cleaning solutions. Clean sensors and solar cells with methylated alcohol and clean, lint-free cloth.*

- Wipe welder's mask with soft cloth.
- Regularly clean filter.

9. TRANSPORT

Transport in a protective case or storage box.

10. STORAGE

Do not store in the vicinity of acidic, aggressive, chemical substances, solvents, humidity and dirt.

Store in the original packaging or box, protected from light, free of dust in a dry place.

Store at temperatures between -20°C and +70°C. Remove battery before storing.

11. SPARE PARTS

Use only original replacement parts and wearing parts. Order original spare parts from the Hoffmann Group Customer Service.

(A) (I)

No.	Designation	Quantity	Article no.:
A	Shell (welder's mask)	1	097959 BLACK
B	Rubber retainer	1	
C	Outer protective screen	1	097955 OUTER
D	Automatic darkening filter	1	097959 BLACK
E	Inner protective screen	1	097956 INNER
F	Lens restraint	1	

(A) (K)

No.	Designation	Quantity	Article no.:
1	Sweatband	2	097958 BAND
2	Plain washer	1	
3	Plain washer	1	
4	Hard washer	2	
5	Rubber washer	2	
6	Block nut	2	
7	Gear wheel washer	1	
8	Angular limitation washer	1	
9	Right hand screw	1	
10	Left hand screw	1	
11	Adjustable headband	1	
12	Front head covering	1	

12. LEGEND

(A) (L)

Shade Guide Table	Shade Guide Table
Welding Process	Welding Process
ARC CURRENT (Amperes)	ARC CURRENT (Amperes)
SMAW	Shielded Metal Arc Welding
MIG (heavy)	MIG on Heavy Metals
MIG (light)	MIG on Light Alloys
TIG, GTAW	Gas Tungsten Arc Welding
MAG/COL	Metal Active Gas
SAW	Shielded Semi-Automatic Arc Welding
PAC	Plasma Arc Cutting
PAW	Plasma Arc Welding

13. EXPIRY DATE

If stored properly, disposal of no later than 5 years after first use, or if damaged or heavily soiled. Date of manufacture see imprint (□) *(MM/JJJJ)* on packaging or label.

14. DISPOSAL

After they have been used correctly they can be disposed of in domestic waste.

15. CERTIFICATION

Welding mask according to EN 166:2001, EN 175:1997, EN 379:2003+A1:2009.
Hazard class II.
Compliance with PPE Regulation (EU) 2016/425.
Tested and certified (module B) by:
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung MBH - Alboinstraße 56 - 12103 - Berlin -Germany -
Notified Body number: 0196
The EU declaration of conformity can be found under the following address: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

bg МАСКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Прочетете и спазвайте ръководството за потребителя, запазете го за по-късна справка и го дръжте на разположение по всяко време.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Маска за заваряване за защита на очите и лицето срещу искрене, пръски и вредни лъчения при нормални условия на заваряване. Филтър с автоматично затъмняване при електрически дъги, за автоматично преминаване от светло към тъмно състояние. Автоматично връщане към светло състояние при приключване на заваряването.

3. БЕЗОПАСНОСТ

3.1 ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Отклонения между маркировките на стъклото и рамката

Опасност от наранявване поради недостатъчна защита на предпазните очила.

- При отклонения между маркировките важи по-ниската стойност.

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Повредена маска за заваряване

Намален защитен ефект при повреда или силно замърсяване на маската за заваряване.

- Визуална проверка за надраскания, счупвания или други повреди на маската за заваряване преди всяка употреба.
- Смените надраскани или повредени стъкла и повече не ги използвайте.

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Алергична реакция

Използваният материал на маската за заваряване се счита за хипоалергенен, но при контакт с чувствителна кожа е възможна алергична реакция.

- При поява на алергична реакция повече не използвайте маската за заваряване. Потърсете лекарска помощ.

3.2 УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Проверявайте положението на маската за заваряване преди всяка употреба и го адаптирайте според формата на главата.
- Преди употреба изберете време на задържане, чувствителност и степен на светлота според съответното приложение.
- Сменявайте само части, описани в настоящото ръководство за употреба.
- Не предприемайте самоволни преустройства.
- Използвайте подсилени с минерални филтри стъкла само в комбинация с подходяща подложка.
- Предпазете филтрите от контакт с течности или замърсяване.
- Използвайте само с сензори, които са почистени и неекспонирани.

Предпазват очите от опасни инфрачервени и ултравиолетови лъчи. Защитават очите срещу удар с частици със средна енергия до 120 m/s. За употреба при температури от -5 °C до +55 °C. При необходима защита срещу частици с висока скорост при екстремна температура внимавайте защитните очила да са маркирани с буквата T непосредствено след буквата за интензитет на удара, т.е. FT, BT или AT. Ако след буквата за интензитет на удара не следва буквата T, използвайте защитните очила срещу частици с висока скорост само при стайна температура.

3.2.1 Маркировка на защитните лещи и рамката
Автоматично затъмняващ се филтър

Степен на затъмнение в светло състояние	
4	
Степен на затъмнение в тъмно състояние	
9 – 13	
Условно обозначение производител	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Оптичен клас	
1	Сферичен ефект: ± 0,06 m^{-1}
Клас на разсейване на светлината	
1	
Клас на хомогенност	
1	
Клас на ъглова зависимост	
2	
Стандарт	
379	Приложен стандарт
Маркировка на рамката	
Условно обозначение производител	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Стандарт	
EN 175	Приложен стандарт
Механична устойчивост	
B	Удар със средна енергия 120 m/s
Лещи	
Условно обозначение производител	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Оптичен клас	
1	Сферичен ефект: ± 0,06 m^{-1}
Механична устойчивост	
B	Удар със средна енергия 120 m/s

При отклонения между маркировките на рамката и защитната леща важи по-ниската стойност.

3.3 УПОТРЕБА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Не използвайте за лазерно заваряване и процеси на автогенно заваряване/рязане.
- Никога не оставяйте маската за заваряване върху горещо повърхност.
- Никога не отваряйте и не манипулирайте автоматично затъмняващия се филтър.
- Маската за заваряване не предпазва срещу опасности от сблъсък.
- Ако се носят върху коригиращи очила, средствата за защита на очите срещу частици с висока скорост представляват опасност за лицето, което ги носи, поради предаване на удари.
- Маската за заваряване не предпазва срещу експлозивни вещества или разяждащи течности.
- Не потапяйте филтъра във вода.
- Не нанасяйте разтворители върху филтъра или тялото на защитната маска.

4. МАРКИРОВКА НА ПРОДУКТА

CE Личните предпазни средства съответстват на регламента (ЕС) относно ЛПС 2016/425.

5. УПОТРЕБА

5.1 ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

(A) (A)

ⓘ *Захранване с батерия тип CR2450.*

1. Поставете дисковата батерия в отделението за батерията на маската за заваряване.
2. Вземете под внимание полюсите и маркировката на отделението за батерията.
3. Смените батерията (A) (B), когато светне LED LOW BATTERY.

5.2 ТЕСТВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА СВЕТЛОТА

(A) (B)

1. Задръжте натиснат бутона TEST, за да проверите степента на светлота преди процеса на заваряване.
2. Отпуснете бутона TEST.
- Контролното стъкло автоматично към светло състояние (степен 4).

5.3 ИЗБИРАНЕ НА СТЕПЕН НА СВЕТЛОТА

(A) (L)

1. Изберете степен на светлота според желания процес на заваряване.
- Вземете под внимание таблицата със степени на светлота.
2. Завъртете регулатора на маската за заваряване до желаната позиция.

5.3.1 Чувствителност

(A) (C)

ⓘ *За оптимална ефективност и чувствителност настройте на максим

1. Vælg markeringen i overensstemmelse med den ønskede svejseproces.
   ► Se tabel for markering.
2. Dræj reglatoren på svejsemasken til den ønskede stilling.

5.3.1 Falsomhed

5.3.2 Forsinkelse

ⓘ *Indstil til maksimum for at opnå optimal effekt og falsomhed. Reducér gradvist, indtil filteret kun reagerer på svejselysglimt. Tag højde for lysforholdene i omgivelserne såsom direkte sollys eller intensivt kunstigt lys.*

ⓘ *Vælg en kortere forsinkelse til punktsvejsning. Vælg en længere forsinkelse til WIG-, MIG- eller MAG-svejsearbejde.*

5.4 SLIBEARBEJDE

1. Dræj svejsehjelmen til stillingen "GRIND" (slibning).
   ► Den automatiske markeringsring deaktiveres, og det bliver muligt at se klart til slibningen.
2. Sørg for påbegyndelse af svejsearbejde for, at det automatiske markeringsgiftfilter er vendt tilbage til svejsestilling.

5.5 TILPASNING AF PASFORM

5.5.1 Svejsemaske

ⓘ *Indstil svejsemasken, så den sidder fast på hovedet, men ikke for stramt (!).*

1. Regulér den samlede omkreds ved at dreje på knappen på bagsiden af pandebåndet.
   ► Tilpasningen kan foretages med svejsemasken på.
2. Justér remmen på øverste del af hovedet, hvis hovedbåndet sidder for højt eller for lavt på hovedet.
3. Fjern liseetthen fra hovedbåndets hul.
4. Indstil til større eller mindre bredde, og lås remmen igen via det nærmest placerede hul (W).
5. Kontrollér pandebåndets position vert-ad til nogle svejsemasker af og på flere gange.
6. Justér hovedbåndet igen, hvis dette, når du bukke dig.

5.5.2 Afstand mellem svejsemaske og ansigt

1. Løsn blokmatrikken (T i figuren).
   ► Regulér afstanden mellem svejsemasken og ansigtet i nederste stilling.
2. Løsn blokmatrikken i begge sider på svejsemasken.
3. Positionér svejsemaskens lange side tættere på eller længere væk fra ansigtet (2 i figuren).
4. Sørg for, at begge sider har den samme afstand til visiret for at opnå en ensartet markeringsstyrkeit.
5. Skru blokmatrikken fast igen.
6. Justeringen er afsluttet.

5.5.3 Synsvinkel

Nr.	Betegnelse	Antal	Artikelnr.:
1	Længdeindstilling	2	Høldningsindstilling

ⓘ *Høldningsindstillingspositon på høje side of svejsemasken.*

1. Løsn spændingen på den lange drejeknap.
2. Skub den øverste ende af indstillingsarmen ud, indtil armens anslagsklasse frigiver kærvene.
3. Dræj armen frem eller tilbage, og bring den i den ønskede høldningsposition.
4. Når den slippes, går stopper automatisk i indgreb igen, og fastlåser svejsemasken i den valgte position.
   ► Svejsemasken er klar til brug.

Regulér markrintvinet under brug ved at genindstille positionetementet.

6. VEDLIGEHOLDELSE

6.1 UDSKIFTNING

6.1.1 Udvendigt forsatsblad

ⓘ *Udskift svejsemaskens udvendige forsatsblad, hvis det er beskadiget.*

1. Fjern holdermodulet.
2. Tag det udvendigt forsatsblad af svejsemasken, og fjern tætningen fra dæklinsen.
3. Sæt en ny dæklinse i, og sæt den i svejsemasken.
4. Foretag gennemstrøg på samme måde som afmontering.

6.1.2 Indvendigt forsatsblad

ⓘ *Fjern den indvendige dæklinse, hvis den er beskadiget.*

1. Sæt en fingernegl i udsparingen under patronvisningsvinduet.
2. Bøj linsen op, indtil den lanser sig fra patronvisningsvinduets kanter.

6.1.3 Markløngningsfilter

1. Tag holdermodulet ud af svejsemasken.
2. Bøj den øverste ende af holderen en smule for at fjerne patronen fra rammen.
3. Sæt en ny patron i rammen ihl. ⓘ ❗.
4. Sæt patronen i holderen som vist.
5. Sæt holdermodulet i svejsemasken igen.

7. FEJL OG FEJLAFHJÆLPNING

Fejl	Mulig årsag	Forsøgsafhjælpning
Uregelmæssig markløgning	■ Hovedbåndet er indstillet uensartet.	Justér hovedbåndet igen for at reducere afstanden til filteret.
	■ Afstanden mellem de to øjne og filterlinsen er ikke ens.	
Det automatiske markløgningsfilter toner ikke eller flimrer	Frontafdækningens linse er tilsmudset eller beskadiget.	Udskift linsen.
	Sensorerne er tilsmudset.	Rengør sensoroverfladerne.
	Svejsestrømmen er for lav.	Indstil et højere følsomhedstrin.
	Ingen strøm.	■ Kontrollér batteriets funktion.
		■ Sørg for korrekt polaritet.
		■ Kontrollér, at batteret er i korrekt tilstand.
		■ Rengør batterioverfladen.
Langsom reaktion	Temperaturen i arbejdsomgivelserne er for lav.	Brug ikke svejsemasken under -10 °C.
Dårligt udsyn	Det udvendige eller indvendige forsatsblad samt filteret er tilsmudset.	Udskift forsatsbladene.
	Lys i omgivelserne er ikke tilstrækkelige.	Forøg lyset i omgivelserne.
	Markretin er valgt forkert.	Nulstil markretinnet.
	Der sidder stadig folie på forsatsbladet.	Fjern folien på forsatsbladet.
Svejsemasken glider	Svejsemasken er ikke indstillet korrekt.	Korrigér pasformen.

8. RENGØRING

ⓘ *Brug ikke aggressive rengøringsopløsninger. Rengør sensorerne og solcellerne med methyleret sprit og en ren, fnugfri klud.*

- Tør svejsemasken af med en blød klud.
- Rengør regelmæssigt filteret.

9. TRANSPORT

Skal transporteres i beskyttelsesstyrket emballeret eller i oprindelsesemballagen.

10. OPBEVARING

Må ikke opbevares i nærheden af ætsende, aggressive og kemiske stoffer, opløsningsmidler, fugtighed og smuds.

Skal opbevares tørt og støvfrit i den originale emballage eller en ren anske, beskyttet mod lys.

Skal opbevares i temperaturer mellem -20°C og +70°C. Fjern batteriet før opbevaringen.

11. RESERVEDELE

Anvend kun originale reserve- og slidtdele. Originale reservedele fås gennem Hoffmann Groups kundeservice.

Nr.	Betegnelse	Antal	Artikelnr.:
A	Skal (svejsemaske)	1	097959 BLACK
B	Gummiholder	1	
C	Udvendigt forsatsblad	1	097955 OUTER
D	Automatisk mørklægningsfilter	1	097959 BLACK
E	Indvendigt forsatsblad	1	097956 INNER
F	Objektivskiver	1	

Nr.	Betegnelse	Antal	Artikelnr.:
1	Svedbånd	2	097958 BAND
2	Underlagsskive	1	
3	Underlagsskive	1	
4	Fast underlagsskive	2	
5	Gummiunderlagsskive	2	
6	Blokmatrik	2	
7	Tandhjulsunderlagsskive	1	
8	Vinkelbegrænsningsskive	1	
9	Højre skrue	1	
10	Venstre skrue	1	
11	Justerbart hovedbånd	1	
12	Forreste hovedafdækning	1	

12. FORKLARING

Shade Guide Table	Tabel for markerin
Welding Process	Svejseproces
ARC CURRENT (Amperes)	Lysbuestrøm
SMAW	Metallyssvejsning
MIG (heavy)	MIG-svejsning (tungmetaller)
MIG (light)	MIG-svejsning (letmetaller)
TIG, GTAW	TIG-svejsning
MAG/COL	MAG-svejsning
SAW	Pulversvejsning
PAC	Plasmaskæring
PAW	Plasmasvejsning

13. UDLØBSDATO

Skal ved korrekt opbevaring bortskaffes senest 5 år efter første anvendelse og i tilfælde af beskadigelser eller stærk tilsmudsning. Se påtryk med fremstillingsdato ⁽⁽⁾ (MM/ÅÅÅÅ) på emballagen eller etiketten.

14. BORTSKAFFELSE

Kan bortskaffes som husholdningsaffald efter bestemmelsesmæssig anvendelse.

15. CERTIFICERING

Svejsemaske iht. EN 379:2003+A1:2009.
Risikokategori II.
Overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/425 om personlige værnemidler.
Kontrolleret og certificeret (modul B) af:
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung MBH - Alboinstraße 56 - 12103 - Berlin -Germany -
Notified Body number:0196
EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende adresse:
https://www.hoffmann-group.com/service/download/doc

es MÁSCARA DE SOLDADURA

1. AVISOS GENERALES

Lea el manual de instrucciones, téngalo en cuenta y consérvelo para futuras consultas en cualquier momento.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Máscara de soldadura para la protección de los ojos y la cara de las proyecciones de chispa, salpicaduras y radiación dañinas en condiciones de soldadura normales. Filtro con oscurecimiento automático en caso de arcos para pasar automáticamente de un estado claro a oscuro. Regreso automático al estado claro cuando finaliza el proceso de soldadura.

3. SEGURIDAD

3.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS

⚠ ATENCIÓN

Discrepancias entre la identificación de los vidrios y de la montura
Peligro de lesiones en caso de protección insuficiente por las gafas de protección.
► En caso de discrepancias entre las identificaciones se ha de tener en cuenta el valor más bajo.

⚠ ATENCIÓN

Máscara de soldadura defectuosa
Alteración del efecto protector por daños o suciedad intensa de la máscara de soldadura.
► Compruebe visual externa para detectar arañazos, astillamientos u otros daños en la máscara de soldadura antes de cada uso.
► Sustituya y no volver a utilizar los vidrios si están arañados o dañados.

⚠ ATENCIÓN

Reacción alérgica
El material empleado en la máscara de soldadura se considera hipoalergénico, aunque puede producirse una reacción alérgica en caso de contacto con una piel sensible.
► En caso de reacción alérgica no se debe volver a utilizar la máscara de soldadura. Llamar al médico.

3.2 USO CONFORME A LO PREVISTO

- Compruebe la máscara de soldadura antes de cada uso y ajústela correctamente a la cabeza.
- Seleccionar el tiempo de retardo, la sensibilidad y el nivel de oscuridad antes de cada uso.
- Sustituir solo las piezas que se describen en estas instrucciones de uso.
- No realizar modificaciones no autorizadas.
- Utilizar únicamente vidrios reforzados con filtros minerales junto con una arandela de apoyo adecuada.
- Proteger los filtros del contacto con líquidos o suciedad.
- Utilizar solo con sensores visibles y limpios.

Protección de los ojos frente a daños nocivos por UV/IR. Protegen los ojos frente al impacto de partículas con energía media de hasta 120 m/s. Para el empleo a temperaturas de -5 a +55 °C. En caso de que se requiera protección frente a piezas a velocidades elevadas y temperaturas extremas, comprobar que las gafas de protección están identificadas con la letra T directamente después de la letra de intensidad de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra que sigue a las letras de intensidad de impacto no es la T, utilizar las gafas de protección solo a la temperatura ambiente frente a piezas a velocidades elevadas.

3.2.1 Identificación de los vidrios protectores y la montura
Filtro oscurecedor automático

Nivel claro

4

Nivel oscuro

9 - 13

Abreviatura del fabricante

HO	Hoffmann Supply Chain GmbH

Clase óptica

1	Efecto esférico: ± 0,06 m⁻¹

Clase de luz dispersa

1

Clase de homogeneidad

1

Clase de dependencia angular

2

Norma

379	Norma aplicada

Identificación de la montura

Abreviatura del fabricante

HO	Hoffmann Supply Chain GmbH

Norma

EN 175	Norma aplicada

Resistencia mecánica

B	Impacto con energía media 120 m/s

Lentes

Abreviatura del fabricante

HO	Hoffmann Supply Chain GmbH

Clase óptica

1	Efecto esférico: ± 0,06 m⁻¹

Resistencia mecánica

B	Impacto con energía media 120 m/s

En caso de desviaciones entre las identificaciones de la montura y del vidrio protector, se ha de tener en cuenta el valor más bajo.

3.3 UTILIZACIÓN INDEBIDA

- No utilizar para procesos de soldadura láser, autógena o de corte.
- No colocar la máscara de soldadura sobre superficies calientes.
- No abrir ni manipular nunca los filtros de oscurecimiento automáticos.
- La máscara de soldadura no protege de los riesgos por golpes fuertes.
- El dispositivo de protección ocular contra partículas de alta velocidad suponen un peligro para el usuario por la transmisión de impactos cuando se llevan sobre gafas graduadas estándar.
- La máscara de soldadura no protege de sustancias explosivas o líquidos corrosivos.
- No sumerja los filtros en agua.
- No aplicar disolventes al filtro o al cuerpo de la máscara de protección.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

CE El equipo de protección individual cumple el reglamento EPI (UE) 2016/425.

5. MANEJO

5.1 COLOCACIÓN DE LAS PILAS

ⓘ *Funcionamiento a pilas con el tipo CR2450.*

1. Colocar la pila redonda en el compartimento de pilas de la máscara de soldadura.
2. Tener en cuenta la polaridad y observar la impresión en el compartimento de pilas.
3. Cambiar las pilas ⓘ ❗ cuando se ilumine el LED de LOW BATTERY.

5.2 PROBAR LOS NIVELES DE OSCURIDAD

1. Mantener presionado el botón pulsador TEST para comprobar el nivel de oscuridad antes de iniciar el proceso de soldadura.
2. Soltar el botón pulsador TEST.
3. La ventana cambia automáticamente al estado claro (nivel 4).

5.3 SELECCIONAR EL NIVEL DE OSCURIDAD

1. Seleccionar el nivel de oscuridad correspondiente para el proceso de soldadura deseado.
   ► Tener en cuenta la tabla para los niveles de oscuridad.
2. Girar el regulador de la máscara de soldadura hasta la posición deseada.

5.3.1 Sensibilidad

ⓘ *Ajustarla al máximo para conseguir un mejor rendimiento y sensibilidad. Reducir progresivamente hasta que el filtro reaccione solo al destello de la soldadura. Tener en cuenta las condiciones de luz ambiental como el sol directo o la luz artificial intensa.*

- Regular la sensibilidad con el botón giratorio en la parte trasera de la máscara de soldadura con HI (alta) o LO (baja).
- MID-HIGH (medio) es el ajuste estándar para un trabajo diario normal.
- Una sensibilidad máxima es adecuada para trabajos de corriente de soldadura bajas, TIG y otros trabajos.
- Utilizar el ajuste LO en caso de molestias por una iluminación excesiva del entorno.

5.3.2 Retardo

ⓘ *Seleccionar un retardo más corto para la soldadura por puntos. Para los trabajos de soldadura TIG, MIG o MAG, seleccionar un retardo más largo.*

1. Cuando se termina de soldar, la ventana cambia automáticamente de oscuro a claro.
2. El resplandor se puede compensar con un retardo preestablecido.
   Seleccionar "5" para corto (0,1 s) o "L" para largo (1 s).
4. Regular el ajuste con el botón giratorio.

5.4 TRABAJOS DE RECTIFICADO

1. Girar el botón giratorio a la posición "GRIND" (rectificado).
   ► Se desactiva el oscurecimiento automático y se permite una visión más clara para rectificar.
2. Antes de iniciar los trabajos de soldadura, asegúrese de que se haya vuelto a establecer el filtro de oscurecimiento automático en el modo de soldadura.

5.5 ADAPTAR EL AJUSTE

5.5.1 Máscara de soldadura

ⓘ *Ajustar bien la máscara de soldadura a la cabeza sin apretarla demasiado (!).*

1. Regular el tamaño total girando el botón que hay en la parte trasera de la cinta.
   ► El ajuste se puede hacer mientras la lente oscura.
2. Si la cinta está en una posición demasiado alta o baja en la cabeza, ajustar la correa en la parte superior.
3. Retirar la espiga de bloqueo del orificio de la cinta.
4. Ajustar a una anchura mayor o menor y volver a bloquear la correa en el orificio más cercano (W).
5. Comprobar el ajuste de la cinta levantando y colocando la máscara de soldadura varias veces.
   Volver a ajustar la cinta si se desliza al colocar la máscara.

5.5.2 Distancia entre la máscara de soldadura y la cara

1. Afloje la tuerca de bloqueo (T en la ilustración).
   ► Regular la distancia entre la máscara de soldadura y la cara en la posición inferior.
2. Afloje la tuerca de bloqueo en el lateral de la máscara de soldadura.
3. Colocar el lado más largo de la máscara de soldadura más cerca o lejos de la cara (2 en la ilustración).
4. Asegurarse de que la distancia entre los ojos y la visera sea la misma para garantizar un efecto de oscurecimiento uniforme.
5. Volver a atornillar la tuerca de bloqueo.
   Se ha completado el ajuste de la máscara.

5.5.3 Ángulo de visibilidad

N.°	Designation	Quantité	Code art. :
1	Angle de longitud	2	Regulación de inclinación

ⓘ *Posición de la regulación de inclinación en la parte derecha de la máscara de soldadura.*

1. Aflojar la tensión en el botón giratorio derecho.
2. Empujar el extremo superior de la palanca de ajuste hacia fuera hasta que la lengüeta de tope de la palanca libere las muescas.
3. Girar la palanca hacia delante o detrás hacia la posición de inclinación deseada.
4. La parada se vuelve a activar automáticamente al soltar y fijar la máscara de soldadura en la posición seleccionada.
   ► La máscara de soldadura está lista para usarse.
5. Repetir los niveles de oscurecimiento durante el uso reajustando el potenciómetro.

6. MANTENIMIENTO

6.1 SUSTITUCIÓN

6.1.1 Cristal frontal externo

ⓘ *Si hubiera daños, sustituir el cristal frontal externo de la máscara de soldadura.*

1. Retirar el conjunto del soporte.
2. Extraer el cristal frontal externo de la máscara de soldadura y la junta de la lente de la cubierta.
3. Colocar una lente de la cubierta nueva en la máscara de soldadura.
   Volver a montar el conjunto.

6.1.2 Cristal frontal interno

ⓘ *Retirar la lente de la cubierta frontal interna si está dañada.*

1. Colocar la uña en el hueco que hay debajo de la ventana de visualización del cartucho.
2. Doblar la lente hacia arriba hasta que se separe de los bordes de la ventana de visualización del cartucho.

6.1.3 Filtro de oscurecimiento

1. Retirar el conjunto del soporte de la máscara de soldadura.
2. Doblar ligeramente el extremo superior del soporte para retirar el cartucho del marco.
3. Sustituir el nuevo cartucho según ⓘ ❗ en el marco.
4. Colocar el cartucho en el soporte como se muestra.
5. Volver a colocar el conjunto del soporte en la máscara de soldadura.

7. AVERÍAS Y CORRECCIÓN DE ERRORES

Averías	Posible causa	Medida
Oscurecimiento irregular	■ La cinta no se ha ajustado de forma uniforme.	Ajustar de nuevo la cinta de la cabeza para reducir la distancia con el filtro.
	■ La distancia entre los ojos y la lente del filtro no es igual.	
El filtro de oscurecimiento automático no suena ni parpadea	La lente de la cubierta frontal está sucia o dañada.	Cambiar la lente.
	Sensores sucios.	Limpiar la superficie de los sensores.
	Corriente de soldadura demasiado baja.	Ajustar el grado de sensibilidad más alto.
	Sin corriente.	■ Comprobar el funcionamiento de las pilas.
		■ Tener en cuenta la polaridad.
		■ Comprobar el estado de las pilas.
		■ Limpiar la superficie de las pilas.
Reacción lenta	Temperatura del entorno de uso demasiado baja.	No utilizar la máscara de soldadura por debajo de -10 °C.
Mala visibilidad	El cristal frontal interno y externo, así como el filtro, están sucios.	Cambiar el cristal frontal.
	La luz ambiental no es suficiente.	Aumentar la luz ambiental.
	Averías	Posible causa	Medida
		Se ha seleccionado un nivel de oscurecimiento incorrecto.	Restablecer el nivel de oscurecimiento
		La película sigue en el cristal frontal.	Retirar la película del cristal frontal.
	La máscara de soldadura se desliza	La máscara de soldadura no está bien ajustada.	Corregir el ajuste.

8. LIMPIEZA

ⓘ *No utilizar soluciones de limpieza agresivas. Limpiar los sensores y las células solares con alcohol metílico y un paño limpio y sin pelusas.*

- Limpiar la máscara de soldadura con un paño húmedo.
- Limpiar el filtro regularmente.

9. TRANSPORTE

Transportar en la funda protectora o la caja de almacenamiento.

10. ALMACENAMIENTO

No almacenar cerca de sustancias químicas corrosivas, agresivas, disolventes, humedad o suciedad.
Almacenar en el embalaje original o en una caja limpia, en un lugar seco, protegido de la luz y del polvo.
Almacenar a temperaturas de entre -20 °C y +70 °C. Extraer las pilas antes del almacenamiento.

11. PIEZAS DE REPUESTO

Solo se deben utilizar piezas de recambio y sometidas al desgaste originales. Adquisición de piezas de repuestos originales a través del servicio de atención al cliente de Hoffmann Group.

N.°	Denominación	Cantidad	N.° de art.
A	Lámina (máscara de soldadura)	1	097959 BLACK
B	Soporte de goma	1	
C	Cristal frontal externo	1	097955 EXTERIOR
D	Filtro oscurecedor automático	1	097959 BLACK
E	Cristal frontal interno	1	097956 INTERIOR
F	Soporte del objetivo	1	

N.°	Denominación	Cantidad	N.° de art.
1	Banda antisudor	2	097958 CINTA
2	Arandela	1	
3	Arandela	1	
4	Arandela fija	2	
5	Arandela de goma	2	
6	Tuerca de bloqueo	2	
7	Arandela de la rueda dentada	1	
8	Arandela limitadora de inclinación	1	
9	Tornillo derecho	1	
10	Tornillo izquierdo	1	
11	Cinta ajustable para la cabeza	1	
12	Cubierta frontal para la cabeza	1	

12. LEYENDA

Shade Guide Table	Tabla para los niveles de oscuridad
Welding Process	Proceso de soldadura
ARC CURRENT (Amperes)	Corriente de arco
SMAW	Soldadura por arco de metal
MIG (heavy)	Soldadura por gas inerte de metal (metales pesados)
MIG (light)	Soldadura por gas inerte de metal (metales ligeros)
TIG, GTAW	Soldadura por gas inerte de tungsteno
MAG/COL	Soldadura por gas activo de metal
SAW	Soldadura por arco sumergido
PAC	Corte por fusión de plasma
PAW	Soldadura de plasma

13. CADUCIDAD

Desechar con el almacenamiento adecuado al cabo de máx. 5 años desde la fecha de fabricación, así como en caso de defectos o ensuciamiento fuerte. La fecha de fabricación está impresa ⁽⁽⁾ (MM/AAAA) en el embalaje o la etiqueta.

14. ELIMINACIÓN

Después del uso conforme a lo previsto, tirar el producto a la basura doméstica.

15. CERTIFICACIÓN

Máscara de soldadura según EN 379:2003+A1:2009.
Categoría de riesgo II.
Cumplimiento del reglamento EPI (UE) 2016/425.
Probado y certificado (módulo B) por:
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung MBH - Alboinstraße 56 - 12103 - Berlin -Alemania -
Notified Body number: 0196
La declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección:
https://www.hoffmann-group.com/service/download/doc

fr MASQUE DE SOUDAGE

1. REMARQUES GÉNÉRALES

Lire, respecter et conserver les instructions d'utilisation à des fins de consultation ultérieure, et toujours les garder à disposition.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

Masque de soudage servant à protéger les yeux et le visage des étincelles, des projections et des rayonnements dangereux dans des conditions de soudage normales. Filtre avec obscurcissement automatique en cas d'arcs électriques pour assurer un basculement automatique entre état clair et foncé. Retour automatique à l'état clair une fois le soudage terminé.

3. SÉCURITÉ

3.1 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION

Différence d'identification entre les verres et la monture
Risque de lésions en raison d'un effet protecteur insuffisant des lunettes.
► En cas de différence entre les identifications, prendre en considération la valeur la plus basse.

⚠ ATTENTION

Masque de soudage endommagé
Un endommagement ou un fort encrassement du masque de soudage diminue son effet protecteur.
► Avant toute utilisation, effectuer un contrôle visuel extérieur pour s'assurer que le masque de soudage n'est pas rayé, ébréché ni autrement endommagé.
► Remplacer les oculaires rayés ou autrement endommagés et ne plus les utiliser.

⚠ ATTENTION

Réaction allergique
Bien que le matériau utilisé pour le masque de soudage soit considéré comme hypoallergénique, une réaction allergique est possible en cas de contact avec une peau sensible.
► En cas de réaction allergique, ne plus utiliser le masque de soudage. Consulter un médecin.

3.2 UTILISATION CONFORME

- Vérifier le bon ajustement du masque de soudage avant chaque utilisation et l'adapter à la forme de la tête.
- Choisir avant toute utilisation le délai de temporisation, la sensibilité et le niveau d'obscurcissement en fonction de l'usage prévu.
- Ne remplacer que les pièces décrites dans la présente notice d'utilisation.
- Ne pas procéder à des modifications non autorisées.
- N'utiliser les oculaires renforcés par des filtres minéraux qu'en association avec une rondelle appropriée.
- Protéger le filtre de tout contact avec des liquides ou de la saleté.
- Utiliser uniquement avec des capteurs nettoyés et non recouverts.

Protection des yeux contre les rayons UV/IR dangereux. Protègent les yeux contre les particules à énergie moyenne (vitesse d'impact jusqu'à 120 m/s). Utilisation à des températures comprises entre -5 et +55 °C. Si une protection contre la projection de particules à grande vitesse est requise dans des conditions de températures extrêmes, veiller à ce que les lunettes de protection soient identifiées par la lettre T directement après la valeur relative à l'intensité des chocs, soit FT, BT ou AT. Si la lettre T ne suit pas la lettre pour l'intensité des chocs, porter uniquement les lunettes de protection à température ambiante contre la projection de particules à grande vitesse.

3.2.1 Identification des vitres de protection et de la monture
Filtre d'obscurcissement automatique

Niveau de clarté

4

Niveau d'obscurcissement

9 - 13

Abréviation du fabricant

HO	Hoffmann Supply Chain GmbH

Classe optique

1	Effet sphérique : ± 0,06 m⁻¹

Classe de lumière parasite

1

Classe d'homogénéité

1

Classe de dépendance angulaire

2

Norme

379	Norme de référence

Identification de la monture

Abréviation du fabricant

HO	Hoffmann Supply Chain GmbH

Norme

EN 175	Norme de référence

Résistance mécanique

B	Chocs d'énergie moyenne à 120 m/s

Lentilles

Abréviation du fabricant

HO	Hoffmann Supply Chain GmbH

Classe optique

1	Effet sphérique : ± 0,06 m⁻¹

Résistance mécanique

B	Chocs d'énergie moyenne à 120 m/s

En cas de différence entre les identifications de la monture et des verres, prendre en considération la valeur la plus basse.

3.3 MAUVAIS USAGE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE

- Ne pas utiliser pour le soudage laser ou des procédés de découpage/soudage autogène.
- Ne pas jamais poser le masque de soudage sur une surface chaude.
- Ne jamais ouvrir ou manipuler le filtre d'obscurcissement automatique.
- Le masque de soudage ne protège pas contre les risques d'impact.
- Les protections oculaires contre la projection contre les particules à grande vitesse présentent un risque pour le porteur en raison de la transmission des chocs lorsqu'elles sont portées par-dessus des lunettes correctrices ordinaires.
- Le masque de soudage ne protège pas contre les matières explosives ou les liquides corrosifs.
- Ne pas submerger le filtre dans l'eau.
- Ne pas appliquer de solvant sur le filtre ou sur le corps du masque de protection.

4. MARQUAGE DES PRODUITS

CE L'équipement individuel de protection est conforme au règlement relatif aux EPI (UE) 2016/425.

5. UTILISATION

5.1 MISE EN PLACE DE LA PILE

ⓘ *Fonctionnement sur pile de type CR2450.*

1. Insérer la pile bouton dans le compartiment pour pile du masque de soudage.
2. Veiller à respecter la polarité, comme indiqué sur le logement pour pile.
3. Remplacer la pile ⓘ ❗ lorsque la LED LOW BATTERY s'allume.

5.2 TEST DU NIVEAU D'OBSCURCISSEMENT

1. Maintenir enfoncé le bouton TEST pour tester le niveau d'obscurcissement avant le soudage.
2. Relâcher le bouton TEST.
   La fenêtre passe automatiquement à l'état clair (niveau 4).

5.3 SÉLECTION DU NIVEAU D'OBSCURCISSEMENT

1. Sélectionner le niveau d'obscurcissement en fonction du procédé de soudage souhaité.
   ► Se reporter au tableau des niveaux d'obscurcissement.
2. Tourner la molette du masque de soudage jusqu'à la position souhaitée.

5.3.1 Sensibilité

ⓘ *Régler le niveau au maximum pour garantir une sensibilité et des performances optimales. Réduire progressivement jusqu'à ce que le filtre ne réagisse plus qu'au flash de soudage. Faire attention aux conditions de luminosité ambiante, comme le soleil direct ou une lumière artificielle intense.*

- Régler la sensibilité sur HI (haut) ou LO (bas) à l'aide du bouton de réglage progressif situé à l'arrière du masque de soudage.
- MID-HIGH (moyen) est le réglage par défaut pour un travail au quotidien.
- La sensibilité maximale convient à des travaux simples avec courant de soudage, au soudage TIG ou à autres tâches.
- En cas de perturbations causées par une lumière ambiante excessive, utiliser le réglage LO.

5.3.2 Temporisation

ⓘ *Pour le soudage par points, choisir une temporisation plus courte. Pour le soudage TIG, MIG ou MAG, sélectionner une temporisation plus longue.*

1. Une fois le soudage terminé, la fenêtre bascule automatiquement de l'état foncé à l'état clair.
2. Des lueurs rémanentes claires peuvent être compensées par une temporisation prédéfinie.
   Sélectionner « 5 » pour 0,1 s ou « L » pour long (1 s).
4. Ajuster le réglage à l'aide du bouton de réglage progressif.

5.4 MEULAGE

1. Placer le bouton de réglage sur la position "GRIND" (meulage).
   ► L'obscurcissement automatique est désactivé ; une vue claire pour le meulage est possible.
2. Avant de commencer à souder, s'assurer que le filtre d'obscurcissement automatique a été remis en mode de soudage.

5.5 AJUSTEMENT

5.5.1 Masque de soudage

ⓘ *Ajuster le masque de soudage de manière à ce qu'il tienne bien sur la tête, mais ne soit pas trop serré (!).*

1. Régler la taille globale en tournant le bouton situé à l'arrière du bandeau frontal.
   ► Il est possible d'effectuer le réglage en cours d'utilisation.
2. Si le serre-tête est placé trop haut ou trop bas, ajuster la sangle sur la partie supérieure de la tête.
3. Tirer la tige de verrouillage de l'orifice de la sangle.
4. Régler sur plus large ou plus étroit et fixer à nouveau la sangle (W) dans l'orifice suivant.
5. Vérifier que le bandeau frontal tient bien en soulevant et en abaissant à plusieurs reprises le masque de soudage.
   Rajuster le serre-tête s'il glisse lorsque la tête est inclinée.

5.5.2 Distance entre le masque de soudage et le visage

1. Desserrer l'écrou (T sur l'illustration).
   ► Régler la distance entre le masque de soudage et le visage en position basse.
2. Desserrer l'écrou des deux côtés du masque de soudage.
3. Positionner le côté long du masque de soudage plus près ou plus loin du visage (2 sur l'illustration).
4. Pour un effet d'obscurcissement homogène, garder la même distance entre les yeux et la visière.
   Resserrer les écrous.
   Le réglage est terminé.

5.5.3 Angle de vue

N.°	Désignation	Quantité	Code art. :
1	Réglage longitudinal	2	Réglage de l'inclinaison

ⓘ *Position du réglage de l'inclinaison sur la partie droite du masque de soudage.*

1. Relâcher la tension à l'aide du bouton de réglage de droite.
2. Faire glisser l'extrémité supérieure du levier de réglage vers l'extérieur jusqu'à ce que la patte de butée du levier libère les encoches.
3. Tourner le levier vers l'avant ou le placer dans la position d'inclinaison souhaitée à l'arrière.
4. L'arrêt s'enclenche à nouveau automatiquement lorsque le levier est relâché et le masque de soudage est alors fixé dans la position souhaitée.
   ► Le masque de soudage est prêt à être utilisé.
5. Régler le niveau d'obscurcissement pendant l'utilisation en réglant à nouveau le potentiomètre.

6. ENTRETIEN

6.1 REMPLACEMENT

6.1.1 Visière extérieure

ⓘ *Remplacer la visière extérieure du masque de soudage si elle est endommagée.*

1. Retirer le dispositif de support.
2. Désolidariser la visière extérieure du masque de soudage, retirer le joint de la lentille de recouvrement.
3. Mettre en place une nouvelle lentille de recouvrement dans le masque de soudage.
4. La remise en place s'effectue de la même manière que le retrait.

6.1.2 Visière intérieure

ⓘ *Retirer la lentille de recouvrement intérieure si elle est endommagée.*

1. Insérer un ongle dans le renfoncement sous la fenêtre de la cartouche.
2. Courber la lentille vers le haut jusqu'à ce qu'elle se désolidarise des bords de la fenêtre de la cartouche.

6.1.3 Filtre d'obscurcissement

1. Retirer le dispositif de support du masque de soudage.
2. Recourber légèrement l'extrémité supérieure du support pour retirer la cartouche du cadre.
3. Mettre en place une nouvelle cartouche suivant ⓘ ❗ dans le cadre.
4. Insérer la cartouche dans le support comme illustré.
5. Remettre en place le dispositif de support dans le masque de soudage.

7. PERTURBATIONS ET DÉPANNAGE

Perturbations	Cause possible	Mesure
Obscurcissement irrégulier	■ Le serre-tête a été réglé de manière non uniforme.	Ajuster à nouveau le serre-tête pour réduire la distance par rapport au filtre.
	■ La distance entre les yeux et la lentille du filtre n'est pas identique.	
Le filtre d'obscurcissement automatique ne fonce pas ou scintille	La lentille du recouvrement frontal est encrassée ou endommagée.	Remplacer la lentille.
	Capteurs encrassés.	Nettoyer la surface des capteurs.
	Courant de soudure trop faible.	Augmenter le niveau de sensibilité.
	Pas de courant.	■ Vérifier le bon fonctionnement de la pile.
		■ Respecter la polarité.
		■ Vérifier le bon état de fonctionnement de la pile.
		■ Nettoyer la surface de la pile.
Réaction lente	Température de l'environnement de travail trop basse.	Ne pas utiliser le masque de soudage à une température inférieure à -10 °C.
Mauvaise visibilité	Visière extérieure ou intérieure et filtre encrassés.	Remplacer les visières.
	La lumière ambiante est insuffisante.	Augmenter la lumière ambiante.
	Niveau d'obscurcissement incorrect

Smetnje	Mogući uzrok	Mjera
	Senzori su prljavi.	Očistite površine senzora.
	Struja za zavarivanje je preniska.	Postavite višu razinu osjetljivosti.
	Nema struje.	■ Provjerite rad baterije. ■ Pazite na ispravan položaj polova. ■ Provjerite je li baterija u dobrom stanju. ■ Očistite površinu baterije.
spora reakcija	Temperatura radnog okruženja preniska.	Ne koristite masku za zavarivanje iznad -10 °C.
Loša vidljivost	Vanjske ili unutarnje prednje staklo i filtar su prljavi.	Zamijenite prednja stakla.
	Ambijentalno svjetlo nije odovoljno.	Povećati ambijentalno svjetlo.
	Stupanj zatamnjenja odabran je pogrešno.	Poništi stupanj zatamnjenja
	Filtar je istrošen.	Ukloniti filtre i prednjeg stakla.
Maska za zavarivanje je skliznula	Maska za zavarivanje nije pravilno podešena.	Ispravno pristajanje.

8. ČIŠĆENJE

Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje. Očistite senzore i solarne ćelije metilnim alkoholom i čistom kpom koja ne ostavlja dlačice.

- Obrišite maska za zavarivanje mekom kpom.
- Redovno čistite filtar.

9. TRANSPORT

Transportirati u zaštitnoj navlaci ili kutiji za pohranu.

10. SKLADIŠTENJE

Nemojte čuvati u blizini nagrizajućih, agresivnih tvari, otapala, vlage i prljavštine.
Čuvajte u originalnoj ambalaži ili čistoj kutiji zaštićeno od svjetla i prašine na suhom mjestu.
Čuvajte na temperaturama od -20 °C do +70 °C. Prije skladištenja uklonite baterija.

11. REZERVNI DIJELOVI

Upotrebljavati isključivo originalne rezervne i potrošne dijelove. Nabava originalnih rezervnih dijelova preko kontinuirane podrške tvrtke Hoffmann Group.

Br.	Oznaka	Količina	Br. art.:
A	Školjka (maska za zavarivanje)	1	097959 BLACK
B	Gumeni držač	1	
C	Vanjsko prednje stakło	1	097955 VANJSKO
D	Filtar za automatsko zatamnjenje	1	097959 BLACK
E	Unutarnje prednje stakło	1	097956 UNUTARNJE
F	Držač objektiva	1	

Br.	Oznaka	Količina	Br. art.:
1	Znojnik	2	097958 ZNOJNIK
2	Podloška pločica	1	
3	Podloška pločica	1	
4	Čvrsta podloška pločica	2	
5	Gumena podloška pločica	2	
6	Matica za blokiranje	2	
7	Podloška pločica za zupčanik	1	
8	Ploča za ograničenje kuta	1	
9	Desni vijak	1	
10	Lijevi vijak	1	
11	Podesiva traka za glavu	1	
12	Prednji pokrov za glavu	1	

12. LEGENDA

Shade Guide Table	Tablica za stupnjevima zatamnjenja
Welding Process	Postupak zavarivanja
ARC CURRENT (Amperes)	Struja električnog luka
SMAW	Elektrolučno zavarivanje metala
MIG (heavy)	Zavarivanje metala inertnim plinom (teški metali)
MIG (light)	Zavarivanje metala inertnim plinom (laki metali)
TIG, GTAW	Zavarivanje inertnim plinom i volframovim elektroda-ma
MAG/COL	Zavarivanje metala aktivnim plinom
SAW	Zavarivanje pod praškom
PAC	Rezanje plazmom
PAW	Zavarivanje plazmom

13. ŽIVOTNI VIJEK

Uz ispravno skladištenje odlučiti u otpad najkasnije 5 godina od prve upotrebe, odn. u slučaju ište ili veći-kog zaprljanja. Datum proizvodnje potražiti na natpisu (MM/GGGG) na ambalaži ili etiketi.

14. ODLAGANJE U OTPAD

Nakon namjenske upotrebe odložite u kućanski otpad.

15. CERTIFICIRANJE

Maska za zavarivanje u skladu s normom EN 379:2003+A1:2009.
Kategorija rizika II.
Uskladenost s Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425.
Ispitane i certificirane (nadal) BI od:
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung MBH - Alboinstraße 56 - 12103 - Berlin -Njemačka -
Notified Body number: 0196
Izjava o sukladnosti EU-a stoji na raspolaganju na sljedećoj adresi:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

hu HEGESZTŐMASZK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Olvassa el a használati útmutatót, tartsa be és későbbi tájékozódás céljából őrizze meg és tartsa mindig kéznél.

2. TERMÉKLEÍRÁS

Hegesztőmaszk a szemek és az arc védelme érdekében szikrák, cseppek és káros sugárzás ellen normál hegesztési feltételek mellett. A szűrő lehet automatikus elsötétedik a világos és sötét állapot között automatikus átváltással. Automatikus visszatérés világos állapotba a hegesztés befejezésével.

3. BIZTONSÁG

3.1 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ VIGYÁZAT

A lencse és a keret jelölése közötti eltérés
Sérülésveszély a védőszemüveg által nem elegendő védelem következtében.
► A jelölések közötti eltérések esetén az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

⚠ VIGYÁZAT

Sérült hegesztőmaszk
A hegesztőmaszk sérülése vagy erős szennyeződése csorbítja a védőhatást.
► Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a hegesztőmaszkon a karcolásokat, lepattogzásokat vagy más sérüléseket.
► A karcos vagy sérült lencséket cserélje ki és többet ne használja.

⚠ VIGYÁZAT

Allergiás reakciók
Hegesztőmaszk felhasznált anyaga hipoallergén, érzékeny bőrrel érintkezve azonban mégis allergiás reakciót okozhat.
► Allergiás reakciók esetén a hegesztőmaszkot ne használja többet. Forduljon orvoshoz.

3.2 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- Minden használat előtt ellenőrizze a hegesztőmaszk elhelyezkedését és igazítsa a fejformához.
- Használat előtt válassza ki a kívántnak megfelelő hátsó lencsével használja.
- Csak azokat az alkatrészeket cserélje ki, amelyek leírása ezen használati utasításban szerepel.
- Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
- Az átvételi szúrókkal megnyitható nyílásokat csak egy megfelelő hátsó lencsével használja.
- A szűrőt védje folyadékokkal vagy szennyeződéssel való érintkezéstől.
- Csak megtisztított és nem elsötétült szemszűrőket használja.

Védi a szemet a vezetékes UV/IR sugárzástól. Védi a szemet akár 120 m/s közepes impulzusú részecskék ütése ellen. -5°C és +55°C közötti hőmérsékleteken használható. Extrém hőmérséklet mellett nagysebességű repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jobbra legyen T betűvel az oldalán) illetve a szemüveg szár vagy a szemüveg közötti rés ne legyen túl nagy. Ha az ütközési intenzitás bértó után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szabadtérben/ellenőrzött használja nagy sebességű részecskék ellen.

3.2.1 A védőlencsék és a keret jelölése

Auto sötétítő szűrő

Világos fokozat
4
Sötét fokozat
9 - 13
A gyártó rövid jelölése
HO Hoffmann Supply Chain GmbH
Optikai kategória
1 Gömbhatás: ± 0,06 m⁻¹
Szórt fény kategória
1
Homogenitás kategória
1
Szöglfüggőségi kategória
2
Szabvány
379 Alkalmazott szabvány

Keret jelölése

A gyártó rövid jelölése
HO Hoffmann Supply Chain GmbH
Szabvány
EN 175 Alkalmazott szabvány
Mechanikus szilárdság
B Közepes energiájú 120 m/s ütés

Lencsék

A gyártó rövid jelölése
HO Hoffmann Supply Chain GmbH
Optikai kategória
1 Gömbhatás: ± 0,06 m⁻¹
Mechanikus szilárdság
B Közepes energiájú 120 m/s ütés

A keret és a lencse jelölése közötti eltérések esetén az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

3.3 RENDELTETÉSELLENES HASZNÁLAT

- Ne használja lézerhegesztéshez és autogén hegesztéshez/vágáshoz.
- Soha ne tegye a hegesztőmaszkot forró felületre.
- Az automatikus sötétítő szűrőt soha ne nyissa ki vagy manipulálja.
- A hegesztőmaszk nem ad az időközvesztőnyílt.
- A nagy sebességű részecskék elleni szemvédő eszközök az ütések továbbítása következtében veszélyt jelentenek a viselője számára, ha azokat szakszerű korrekciós szemüveg fölött viselik.
- A hegesztőmaszkra nem védnak a vagy védőmaszk testre.
- A hegesztőmaszk nem védnak a vagy védőmaszk testre.
- Ne hordjon fel oldószert a szűrőre vagy a védőmaszk testre.

4. TERMÉKMEGJELÖLÉS

Az egyéni védőeszközök megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendeletnek.

5. KEZELÉS

ELEM BEHELYEZÉSE

A

Elemes működtetés CR2450 típussal.

1. Helyezze a gombelemeket a megfelelő elemrekeszébe.
2. Ügyeljen a helyes polaritásra, vegye figyelembe az elemrekeszen lévő feliratokat.
3. Cserélje ki az elemet (C), ha a LOW BATTERY LED világít.

SÖTÉT FOKOZAT TESZTELÉSE

B

1. Tartsa nyomva a TEST gombot a sötét fokozat ellenőrzéséhez a hegesztési folyamat előtt.
2. Engedje el a TEST gombot.
3. Az aktuális automatikusan visszavált a világos állapotra (4. fokozat).

SÖTÉT FOKOZAT KIVÁLASZTÁSA

C

1. A sötét fokozatot a kívánt hegesztési folyamatnak megfelelően válassza ki.
► Vegye figyelembe a sötét fokozatok táblázatait.
2. Forgassa a hegesztőmaszk szabályozó kerekét pozícióba.

5.3.1 Érzékenység

G

Az optimális teljesítmény és érzékenység érdekében állítsa a maximumra. Fokozatosan csökkentse, míg a szűrő még csak a hegesztő fényre reagál. Ügyeljen a környezeti fényviszonyokra, mint a közvetlen napsugárzás vagy az intenzív mesterséges fény.

► Az érzékenységet a hegesztőmaszk hátoldalán lévő fokozatmentes forgatógombbal szabályozza.Hi (maximum) vagy Lo (alacsony) állásba.
■ MID-HIGH (közepes) a standard beállítás a normál napi munkához.
■ A maximális érzékenység alkalmas egyszeri hegesztési munkához, mint a WIG vagy más munkavégzés.
■ A túlzott környezeti fény miatti zavarok esetén a LO beállítást válassza.

5.3.2 Késleltetés

D

Fontos! hegesztéshez rövidebb késleltetést válasszon. WIG, MIG vagy MAG hegesztő munkához hosszabb késleltetés válasszon.

1. A hegesztés befejezését követően az ablak automatikusan visszavált sötétről világosra.
2. A világos utánjózás az előbeállított késleltetéssel kompenzálható.
3. A rövidítse az „S" (0,1 s) vagy a hosszúhoz az „L" (1 s) beállítást válassza.
4. A fokozatmentes forgatógombbal szabályozza a beállítást.

5.4 CSISZOLÁSI MUNKÁK

E

Forgassa a gombot „GRIND" (csiszolás) állásba.
► Az automatikus sötétedés ki van kapcsolva, lehetővé válik a tiszta rálátás a csiszoláshoz.
A hegesztési munkák megkezdése előtt állítsa vissza a gombot a kívánt hegesztési sötétedő szűrő-is-mét hegesztés módban legyen.

5.5 ILLESZKEDÉS BEÁLLÍTÁSA

5.5.1 Hegesztőmaszk

F

A hegesztőmaszknak fixen kell a fején elhelyezkednie, de nem lehet túl szoros (!).

1. A teljes körfogatot a homlokpánt hátoldalán lévő gomb forgatásával szabályozhatja.
► A beállítási viselés közben történhet.
2. Ha a fejpánt túl magasan, vagy túl alacsonyan van a fején, állítsa be a pántot a fej közepén.
3. Távolítsa el a retesztelő csapot a fejpánt lyukából.
4. Állítsa nagyobb vagy kisebb szélességre úgy, hogy ismét retesztelje a pántot a legközelebb eső lyukon keresztül (W).
5. Ellenőrizze a homlokpánt illeszkedését a hegesztőmaszk többszöri felemelésével és visszahelyezésével.
► Állítsa be újra a hegesztőmaszkot, a billentésnél az elcsúszik.

5.5.2 A hegesztőmaszk és az arc közötti távolság

F

1. Lazítsa meg a szögletes anyát (az ábrán T),
► Állítsa a hegesztőmaszk és az arc közötti távolságot alsó helyzetbe.
2. Lazítsa meg a szögletes anyát a hegesztőmaszk mindkét oldalán.
3. Pozicionálja a hegesztőmaszk hosszú oldalát az archoz közelebb vagy attól távolabb (az ábrán Z).
4. Az egyenletes sötétítési hatás érdekében biztosítsa a szempár és a rostély közötti egyforma távolságot.
5. Húzza meg ismét a szögletes anyát.
► A beállítás befejeződött.

5.5.3 Látószög

G

1	Hosszbeállítás	2	Dőlésbeállítás

A dőlésbeállítás helye a hegesztőmaszk jobb oldalán van.

1. Lazítsa meg a jobb forgatógombbal a feszességet.
2. Tolja a beállító kar felső végét lefelé, míg a kar úttközőlike a mélyedésbe nem illeszkedik.
3. Forgassa a kart előre, vagy állítsa hátul a kívánt dőlékhelyzetbe.
4. Az elengedéskor a stop automatikusan ismét reteszelődik és rögzíti a hegesztőmaszkot a kiválasztott pozícióban.
► A hegesztőmaszk használatra kész.
5. A sötétítés fokozatai a használat közben a potenciométer ismételt beállításával szabályozza.

6. KARBANTARTÁS

6.1 CSERE

6.1.1 Külső előététlyeg

H

A hegesztőmaszk külső előtétlyegének sérülése esetén cseréje azt ki.

1. Távolítsa el a tartórészt.
2. Vegye le az előététlyeget a hegesztőmaszkról, távolítsa el a tömítést a takarólencsétől.
3. Helyezze be az új takarólencsét és tegye be a hegesztőmaszkba.
4. A beszerelés a fordítottja sorrendben módon történik.

6.1.2 Belső előététlyeg

Sérülés esetén távolítsa el a belső előététlyeget.

1. Illessze a körmét a patronos ablak alatti mélyedésbe.
2. Hajlítsa a lencsét felfelé, míg az le nem vállik a patronos ablak peremeről.

6.1.3 Sötétítés szűrő

H

1. Vegye le a tartórészt a hegesztőmaszkról.
2. Enyhén hajlítsa meg a tartó felső végét a patron kivételéhez a keretből.
3. Helyezze be az új patront az (B) kép szerint.
4. A patront a képen látható helyzetben kell a tartóba.
5. Helyezze a tartórészt ismét a hegesztőmaszkba.

7. HIBÁK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Hibák	Lehetséges ok	Intézkedés
Szabálytalan sötétítés	■ A fejpántot nem egyenletesen állította be.	Állítsa be újra a fejpántot a szürőtől való távolság csökkentése érdekében.
	■ A szem és a szürőlencse közötti távolság nem egyenletes.	ben.
Az automatikus sötétítő szűrő nem sötétül vagy az reneg	Az első borítás lencséje szennyezett vagy sérült.	Cserélje ki a lencsét.
	Szennyeződések a szenzoron.	Tisztítsa meg a szenzorok felületét.
	A hegesztőáram túl alacsony.	Állítson be magasabb érzékenységi fokozatot.
	Nincs áram.	■ Ellenőrizze az elemek működését. ■ Ügyeljen a helyes polaritásra. ■ Ellenőrizze az elemek szabályzerő állapotát. ■ Tisztítsa meg az elemek felületét.
Lassú reakció	A munkakörnyezet hőmérséklete túl alacsony.	A hegesztőmaszkot ne használja -10 °C alatt.
Rossz látás	A külső vagy a belső előtétlyeg, valamint a szűrő szennyezett.	Cserélje ki az előtétüvegeket.
	A környezeti fény nem elegendő.	Növelje a környezeti fényt.
	A sötét fokozat rosszul van kiválasztva.	Állítsa vissza a sötét fokozatot
	A fólia még az előtétlyegen van.	Távolítsa el az előtétlyegen lévő fóliát.
A hegesztőmaszk elcsúszott	A hegesztőmaszk nincs szabályszerűen beállítva.	Korrigálja az illeszkedést.

8. TISZTÍTÁS

Ne használjon agresszív tisztító oldószert. A szenzorokat és a napelemeket metilezett alkohollal és tiszta, nem szúszáló kendővel tisztítsa meg.

- A hegesztőmaszkot puha kendővel törölje le.
- A szűrőt rendszeresen tisztítsa meg.

9. SZÁLLÍTÁS

Védőtokban vagy tárolódobozban szállítsa.

10. TÁROLÁS

Ne tárolja magnézsy, agresszív, kémiai anyagok, oldószerek, nedvesség és szennyeződés közelében.
Az eredeti csomagolásban vagy tiszta dobozban, fénytől védett és pormentes, száraz helyen tárolja.
-20°C és +70°C közötti hőmérsékleten tárolja. Tárolás előtt vegye ki az elemeket.

11. PÓTALKATRÉSZEK

Csak eredeti pót- és kopó alkatrészeket használjon. Eredeti pótalkatrészek beszerzése Hoffmann Group logy/felszolgálatán keresztül.

J

Sz.	Megnevezés	Mennyiség	Cikkszám:
A	Héj (hegesztőmaszk)	1	097959 BLACK
B	Gumitartó	1	
C	Külső előtétüveg	1	097955 OUTER
D	Auto sötétítő szűrő	1	097959 BLACK
E	Belső előtétüveg	1	097956 INNER
F	Objektív tartó	1	

K

Sz.	Megnevezés	Mennyiség	Cikkszám:
1	Izzadság felszívó pánt	2	097958 BAND
2	Állatét	1	
3	Állatét	1	
4	Fix állatét	2	
5	Gumi alátét	2	
6	Szögletes anya	2	
7	Fogaskerék alátét	1	
8	Szöghatároló alátét	1	
9	Jobb oldali csavar	1	
10	Bal oldali csavar	1	
11	Állítható fejpánt	1	
12	Első fejtakaró	1	

12. MAGYARÁZAT

L

Shade Guide Table	Sötét fokozatok táblázat
Welding Process	Hegesztési folyamat
ARC CURRENT (Amperes)	Ívfény áram
SMAW	Fém ívhegesztés
MIG (heavy)	Fém védőgázas ívhegesztése (nehézfémek)
MIG (light)	Fém védőgázas ívhegesztése (könnyűfémek)
TIG, GTAW	Volfrám-inertgáz hegesztés
MAG/COL	Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés
SAW	Merülő-ívhegesztés
PAC	Plazmavágás
PAW	Plazmahegesztés

13. LEJÁRATI IDŐ

Szakszerű tárolás esetén legkésőbb az első felhasználás időpontjától számított 5 év után, valamint sérülés vagy erős szennyeződés esetén ártalmatlanítsa. A gyártási dátumot lásd a csomagolásra nyomtatva (HH/EEEE) vagy a címkén.

14. ÁRTALMATLANÍTÁS

Rendeltetészerű használat után a háztartási hulladékkal ártalmatlanítsa.

15. TANÚSÍTVÁNY

Hegesztőmaszk EN 379:2003+A1:2009 szerint.
II. kockázati kategória.
Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425 (EU) rendelet teljesítése.
Bevizsgálta és tanúsította (B modul):
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung MBH - Alboinstraße 56 - 12103 - Berlin -Németország -
Notified Body number: 0196
Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

nl LASMASKER

1. ALGEMENE AANWIJZINGEN

Handleiding lezen, in acht nemen, voor later bewaren en te allen tijde beschikbaar houden.

2. PRODUCTBESCHRIJVING

Lasmasker ter bescherming van de ogen en het gezicht tegen rondvliegende vonken, spatten en schadelijke straling onder normale lasomstandigheden. Filter met automatische verduistering bij lichtbogen voor automatisch overschakelen van heldere naar donkere toestand. Automatisch terugkeren naar heldere toestand als het lassen voorbij beëindigd.

3. VEILIGHEID

3.1 BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ VOORZICHTIG

Afwijkingen van brilleneglas- en montuuraanduiding
Gevaar voor letsel door onvoldoende bescherming van de veiligheidszicht.
► Bij afwijkingen tussen de aanduidingen moet van de laagste waarde worden uitgegaan.

⚠ VOORZICHTIG

Bescha dlgd lasmasker
Verminderin g van de lichtdoorlatendheid van de beschermende werking door beschadiging of sterke verontreiniging van het lasmasker.
► Visuele controle van de buitenzijde op krassen, splinters of andere beschadigingen van het lasmasker voor elk gebruik.
► Gekrast of beschadigd kijkglazen vervangen en niet meer gebruiken.

⚠ VOORZICHTIG

Allergische reactie
Het materiaal van het lasmasker gelelt als hypoallergeen, maar kan bij contact met een gevoelige huid tot allergische reacties leiden.
► Bij een allergische reactie het lasmasker niet meer gebruiken. Een arts raadplegen.

3.2 BEOOGD GEBRUIK

- Pasvorm van het lasmasker voor elk gebruik controleren en aan de vorm van het hoofd aanpassen.
- Vertragingstijd, gevoeligheid en donkerstand vóór het gebruik voor de betreffende toepassing selecteren.
- Alleen onderdelen vervangen die in de tekst handleiding worden beschreven.
- Niet zelf ingrijpende wijzigingen aanbrengen.
- Met minerealfilters versterkte kijkglazen alleen gebruiken in combinatie met een geschikt onderliggendes gebruiken.
- Filter tegen contact met vloeistoffen of vuil beschermen.
- Alleen met oorspronkelijke reserve-onderdelen van Hoffmann Group samenstellen.

Beschermt de ogen tegen gevaarlijke UV-/IR-stralen. Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met gemiddelde energie van max. 120 m/s. Voor gebruik bij temperaturen van -5 °C tot +55 °C. Bij een noodzakelijke bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen enop letten, dat de veiligheidsbril is gemarkeerd met de letter T direct na de letter voor impactintensiteit, dus FT, BT of AT. Als er geen letter T volgt na de letter voor impactintensiteit, veiligheidsbril alleen bij kamertemperatuur tegen deeltjes met hoge snelheid gebruiken.

3.2.1 Veiligheidsglas- en montuuraanduiding

Automatisch verduisteringsfilter

Licht niveau
4
Donker niveau
9 - 13
Aanduiding producent
HO Hoffmann Supply Chain GmbH
Optische klasse
1 Sferische werking: ± 0,06 m⁻¹
Strooilichtklasse
1
Homogeniteitsklasse
1
Hoekafhankelijkheidsklasse
2
Norm
379 Toegepaste norm

Montuuraanduiding
Afkorting producent

HO Hoffmann Supply Chain GmbH
Norm
EN 175 Toegepaste norm
Mechanische sterkte
B Stoot met gemiddelde energie 120 m/s

Lenzen

Aanduiding producent
HO Hoffmann Supply Chain GmbH
Optische klasse
1 Sferische werking: ± 0,06 m⁻¹
Mechanische sterkte
B Stoot met gemiddelde energie 120 m/s

Bij afwijkingen tussen de montuur- en veiligheidsglasaanduiding moet van de laagste waarde worden uitgegaan.

3.3 ONJUIST GEBRUIK

- Niet voor laserlassen en autogene las-/snijprocessen gebruiken.
- Lasmasker nooit op een heet oppervlak neerleggen.
- Automatische verduisteringsfilter nooit openen of manipuleren.
- Lasmasker beschermt niet tegen stootgevaar.
- Oogbescherming opgenomen tegen deeltjes met hoge snelheid vormen een gevaar voor de drager door de overdracht van stoten, wanneer deze over gangbare correctiebrillen worden gedragen.
- Lasmasker beschermt niet tegen explosieve stoffen of bijtende vloeistoffen.
- Filter niet in water ondersompelen.
- Geen oplosmiddelen op filter of veiligheidsmasker aanbrengen.

4. PRODUCTMARKERING

Persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan PBM-verordening (EU) 2016/425.

5. BEDIENING

5.1 BATTERIJ PLAATSEN

A

Gebruik met batterij van het type CR2450.

1. Knoopcel in batterijvak van het lasmasker plaatsen.
2. Op juiste poling letten, opdruk op het batterijvak in acht nemen.
3. Batterij vervangen (C) als LED LOW BATTERY oplicht.

5.2 DONKERSTAND TESTEN

B

1. Toets TEST ingedrukt houden om donkerstand vóór het lassen te controleren.
2. Toets TEST loslaten.
3. Kijkversnter wisselt automatische naar de heldere stand (stand 4).

5.3 DONKERSTAND SELECTEREN

C

1. Donkerstand volgens het gewenste lasproces selecteren.
► Tabel voor donkerstanden in acht nemen.
2. Regelaar op lasmasker tot aan de gewenste positie draaien.

5.3.1 Gevoeligheid

G

Voor optimaal vermogen en optimale gevoeligheid op maximum instellen. Geleidelijk reduceren tot reactie van het filter alleen nog op de lichtbundel plaatsvindt. Op omgevingslichtomstandigheden zoals direct zonlicht of intensief kunstlicht letten.

- Gevoeligheid via traploze draaiknop aan de achterkant van het lasmasker met HI (hoog) of LO (laag) regelen.
- MID-HIGH (gemiddeld) standaardinstelling voor normale werkdag.
- Maximale gevoeligheid geschikt voor eenvoudige lasstroomwerkzaamheden, WIG of andere werkzaamheden.
- Bij storingen door overmatig omgevingslicht instelling LO gebruiken.

5.3.2 Vertraging

D

Voor puntlassen kortere vertraging kiezen. Voor WIG-, MIG- of MAG-laswerkzaamheden langere vertraging kiezen.

1. Na het lassen wisselt het kijkvenster automatisch van donker weer naar helder.
2. Helder nagloeien kan met vooringestelde vertraging worden gecompenseerd.
3. "S" voor kort (0,1 s) of "L" voor lang (1 s) selecteren.
4. Met traploze draaiknop de instelling regelen.

5.4 SLIJPWERKZAAMHEDEN

E

1. Draaiknop op stand "GRIND" (slijpen) draaien.
► Automatische verduistering uitgeschakeld, helder zicht voor het slijpen wordt mogelijk gemaakt.
2. Voor het begin van de lasbewerkzaamheden controleren of het automatische verduisteringsfilter naar de lasmodus is teruggekeerd.

5.5 PASVORM AANPASSEN

5.5.1 Lasmasker

F

Lasmasker stevig op het hoofd zittend, niet te spannend instellen (!).

1. Totale omtrek door draaien van de knop aan de achterkant van de voorhoofdband regelen.
► Aanpassing kan tijdens het dragen gebeuren.
2. Als de hoofdband te hoog of te laag op het hoofd zit, die riem aan de bovenkant van het hoofd bijstellen.
3. Vergrendelingspen uit het gat van de hoofdband verwijderen.
4. Op gaten of kleinere breedte instellen en riem over het volgende gat opnieuw vergrendelen (W).
5. Pasvorm van de hoofdband door meermalis optillen en neerzetten van het lasmasker controleren.
► Hoofdband opnieuw afstellen als deze bij het kantelen wegglijdt.

5.5.2 Afstand tussen lasmasker en gezicht

F

1. Blokmoer (T in afbeelding) losdraaien.
► Afstand tussen lasmasker en gezicht in onderste stand regelen.
2. Blokmoer aan beide zijden aan lasmasker losdraaien.
3. Lange zijde van het lasmasker dichter naar of verder weg van gezicht (Z in afbeelding) positioneren.
4. Voor gelijkmatig verduisteringseffect dezelfde afstand van de ogen tot het vizier instellen.
5. Blokmoer weer vastschroeven.
► Afstelling afgesloten.

5.5.3 Gezichtshoek

G

1	Lengte-instelling	2	Hoekinstelling

Positie van de hellingsinstelling aan de rechterkant van het lasmasker.

1. Spanning aan de rechter draaiknop losdraaien.
2. Bovenste einde van de instelhefboom naar buiten schuiven tot de aanslagnok van de hefboom de kerven vrijgeeft.
3. Hefboom naar voren draaien of achteraan in de gewenste hellingspositie brengen.
4. Stop vergrendelt bij het loslaten automatisch opnieuw en zet het lasmasker in de gekozen positie vast.
► Lasmasker klaar voor gebruik.
5. Verduisteringsstand tijdens het gebruik door nieuwe instelling van de potentiometer regelen.

6. ONDERHOUD

6.1 VERVANGING

6.1.1 Buitenste voorzetruit

H

Bij beschadiging buitenste voorzetruit van het lasmasker vervangen.

1. Houderbouwgroep verwijderen.
2. Buitenste voorzetruit van lasmasker verwijderen, afdichting van afdekkens verwijderen.
3. Nieuwe afdekkens plaatsen en in lasmasker plaatsen.
► Heinrbouw op dezelfde manier van de uitbouw.

6.1.2 Binnenste voorzetruit

Van binnen liggende afdekkens bij beschadiging vervangen.

1. Vingernagel in uitsparing onder patronenkijkvenster plaatsen.
2. Lens naar boven buigen, tot deze van de randen van het patronenkijkvenster loskomt.

6.1.3 Verduisteringsfilter

G H

1. Houderbouwgroep uit lasmasker verwijderen.
2. Bovenste einde van de houder nets buigen om patroon uit frame te verwijderen.
3. Nieuwe patroon volgens (B) in frame plaatsen.
4. Patroon zoals afgebeeld in houder plaatsen.
5. Houderbouwgroep weer in lasmasker plaatsen.

7. STORINGEN EN FOUTEN VERHELPEN

Storingen	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Onregelmatige verduistering	■ De hoofdband werd ongelijkmatig ingesteld. ■ Afstand tussen ogen en filter-lens is ongelijk.	Hoofdband opnieuw instellen om afstand tot de filter te verminderen.
Automatisch verduisteringsvenster kleurt niet of flikkert	De lens van de frontafdekking is vervuild of beschadigd.	Lens vervangen.
	Sensoren vervuild.	Sensoroppervlakken reinigen.
	Lasstroom te laag.	Hogere gevoeligheidsstand instellen.
	Geen stroom.	■ Batterij op functie controleren. ■ Op juiste poling letten. ■ Op correcte toestand van de batterij controleren. ■ Oppervlak van de batterij reinigen.
Langzame reactie	Temperatuur werkomgeving te laag.	Lasmasker niet onder -10 °C gebruiken.
Slecht zicht	Buitenste of binnenste voorzetruit en filter vervuild.	Voorzetruiten vervangen.
	Omgevingslicht te sterk/zwak niet.	Omgevingslicht verhogen.
	Verduisteringsstand verkeerd gekozen.	Verduisteringsstand resetten
	Folie bevindt zich nog op voorzetruit.	Folie op voorzetruit verwijderen.
Lasmasker weggegleden	Lasmasker niet correct instelt.	Pasvorm corrigeren.

8. REINIGING

Ikke bruk aggressive rengjøringsløsninger. Sensorer og solceller skal rengjøres med metylert alkohol og en ren, lofri klut.

- Tørk av lysesensoren med en myk klut.
- Rengjør filtret regelmessig.

9. TRANSPORT

Transporteren i beskyttelsesomslaget eller oppbevaringsboksen.

10. OPSLAG

Skal ikke oppbevares i nærheten av etsende, aggressive, kjemiske substanser, løsemidler, fuktighet og smuss.
Oppbevares beskyttet mot lys og tørrfritt i originalemballasjen eller en eske på et tørt sted.
Lagres ved temperaturer mellom -20 °C og +70 °C. Ta ut batteriet før lagring.

11. RESERVEDELEN

Bruk kun originale reserve- og slitedeler. Originale reservedeler kan bestilles fra kundeservice i Hoffmann Group.

J

Nr.	Betegnelse	Antall	Art.nr.:
A	Skall (svetsemaske)	1	097959 BLACK
B	Gummiholder	1	
C	Ytre sveiseglass	1	097955 OUTER
D	Automatisk formørkningsfilter	1	097959 BLACK
E	Indre sveiseglass	1	097956 INNER
F	Objektivholder	1	

K

Nr.	Betegnelse	Antall	Art.nr.:
1	Svettebånd	2	097958 BAND
2	Underlagsskive	1	
3	Underlagsskive	1	
4	Fast underlagsskive	2	
5	Gummiunderlagsskive	2	
6	Blokkmutter	2	
7	Tannhjuls-underlagsskive	1	
8	Vinkelbegrensningsskive	1	
9	Høyre skrue	1	
10	Venstre skrue	1	
11	Regulerbart hodebånd	1	
12	Fremre hodedeksel	1	

12. FORKLARING

L

Shade Guide Table	Tabell for formørkningstrinn
Welding Process	Sveiseprosess
ARC CURRENT (Amperes)	Lysbuestrøm
SMAW	Metall-lysbuesveising
MIG (heavy)	Metall-inertgass-sveising (MIG, tungmetaller)
MIG (light)	Metall-inertgass-sveising (MIG, lettmetaller)
TIG, GTAW	Wolfram-inertgass-sveising
MAG/COL	Metallaktivgass-sveising
SAW	Senket lysbuesveising
PAC	Plasmaskjæring
PAW	Plasmasveising

13. UTLØPSTID

Skal ved korrekt lagring kasseres senest 5 år etter første bruk, samt ved skader eller stor grad av tilsmussing. Se produksjonsdato i påtrykk (MM/ÅÅÅÅ) på emballasje eller etikett.

14. AVFALLSBEHANDLING

Skal kastes i husholdningsavfallet etter korrekt bruk.

15. SERTIFISERING

Sveisemaske iht. EN 379:2003+A1:2009.
Risikokategori II.
Samsvarer med PVU-forordningen (EU) 2016/425.
Kontrollert og sertifisert (modul B) av:
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung MBH - Alboinstraße 56 - 12103 - Berlin -Germany -
Notified Body number: 0196
EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under følgende adresse:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

no SVEISEMASKE

1. GENERELLE MERKNADER

Les instruksjonsboken, følg den, oppbevar den for senere bruk og hold den alltid tilgjengelig.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Sveis

13. PERIODAĐ DE VALABILITATE

În caz de depozitare adecvată, casca trebuie casată cel mai târziu după 5 ani de la prima purtare precum și în caz de deteriorare sau de murdărire puternică. Data fabricației este marcată (MM/AAAA) pe ambalaj sau pe etichetă.

14. ELIMINAREA DEȘEURILOR

În cazul utilizării conforme cu destinația, a se elimina împreună cu deșeurile menajere.

15. CERTIFICARE

Mască de sudură conform EN 379:2003+A1:2009.
Categoria a II-a de risc.
Conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție.
Testat și certificat (modul B) de către:
DIN CERTCO Societate pentru evaluarea conformității mbH Alboinstraße 56 12103 Berlin Germany
Notified Body number: 0196
Declarația UE de conformitate este disponibilă la: https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

pt MÁSCARA DE SOLDAR

1. INDICAÇÕES GERAIS

Ler e respeitar o manual de instruções, guardar para referência futura e manter sempre disponível para consulta.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Máscara de soldar para proteger os olhos e o rosto de faíscas, respingos e radiação prejudicial em condições de soldagem normais. Filtro com escurecimento automático no caso de arcos elétricos para a troca automática do estado claro para escuro. Regresso automático ao estado claro depois de soldar.

3. SEGURANÇA

3.1 INDICAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

CUIDADO

Divergências entre a marcação das lentes e da armação
Perigo de ferimentos devido à proteção insuficiente dos óculos de proteção.
► Em caso de divergências entre as marcações, deve ser observado o valor mais baixo.

CUIDADO

Máscara de soldar danificada
Limitação do efeito protetor em caso de danos ou sujidade intensa da máscara de soldar.
► Inspeção visual externa da máscara de soldar quanto a riscos, estilhaçamentos ou outros danos antes de cada utilização.
► Substituir as lentes riscadas ou danificadas e não voltar a utilizar.

CUIDADO

Reação alérgica
O material utilizado na máscara de soldar é hipoalergénico, contudo, podem ocorrer reações alérgicas em caso de contacto com pele sensível.
► Em caso de reação alérgica, não voltar a utilizar a máscara de soldar. Consultar um médico.

3.2 UTILIZAÇÃO ADEQUADA

- Verificar o ajuste da máscara de soldar antes de cada utilização e adaptá-la ao formato da cabeça.
- Antes da utilização, selecionar o tempo de atraso, a sensibilidade e o nível de escurecimento para a respetiva aplicação.
- Substituir apenas as peças descritas neste manual de instruções.
- Não realizar conversões por conta própria.
- Utilizar lentes reflexogénicas com filtros minerais apenas em combinação com uma lente de base adequada.
- Proteger o filtro contra contacto com líquidos ou sujidade.
- Utilizar apenas com sensores limpos e sem cobertura.

Protege os olhos contra raios UV/IV perigosos. Protege os olhos contra choques de partículas de média energia até 120 m/s. Para utilização com temperaturas de -5 °C a +55 °C. Caso seja necessária uma proteção contra partículas a alta velocidade com temperaturas extremas, garantir que os óculos de proteção estão identificados com a letra T diretamente após as letras para intensidade de impacto, ou seja, FT, BT ou AT. Se a letra para intensidade de impacto não for seguida da letra T, os óculos de proteção só podem ser utilizados contra partículas a alta velocidade à temperatura ambiente.

3.2.1 Marcação das lentes de proteção e da armação

Filtro de escurecimento automático

Nível de luminosidade	
4	
Nível de escurecimento	
9 - 13	
Abreviatura do fabricante	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Classe ótica	
1	Efeito esférico: ± 0,06 m⁻¹
Classe de luz difusa	
1	
Classe de homogeneidade	
1	
Classe de dependência angular	
1	
Norma	
379	Norma aplicada

Marcação da armação

Abreviatura do fabricante	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Norma	
EN 175	Norma aplicada
Resistência mecânica	
B	Choque com média energia de 120 m/s
Lentes	
Abreviatura do fabricante	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Classe ótica	
1	Efeito esférico: ± 0,06 m⁻¹
Resistência mecânica	
B	Choque com média energia de 120 m/s

Em caso de divergências entre as marcações da armação e das lentes de proteção, deve ser observado o valor mais baixo.

3.3 UTILIZAÇÃO INDEVIDA

- Não usar para soldagem a laser e soldagens/cortes com oxicorte.
- Nunca depositar a máscara de soldar sobre uma superfície quente.
- Nunca abrir ou manipular o filtro de escurecimento automático.
- A máscara de soldar não protege contra perigos de impactos.
- Os dispositivos de proteção ocular contra partículas a alta velocidade constituem um perigo para o utilizador devido à transferência dos choques quando são usados sobre óculos de correção convencionais.
- A máscara de soldar não protege contra substâncias explosivas ou líquidos corrosivos.
- Não mergulhar o filtro em água.
- Não aplicar solventes no filtro ou no corpo da máscara de proteção.

4. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO

Equipamento de proteção individual em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425.

5. OPERAÇÃO

5.1 COLOCAR PILHA

(B) (A)

Funcionamento com pilha do tipo CR2450.

1. Inserir a pilha botão no respetivo compartimento da máscara de soldar.
2. Presar atenção à polaridade correta e à inscrição no compartimento da pilha.
3. Substituir a pilha (B) (A) quando o LED LOW BATTERY se acender.

5.2 TESTAR NÍVEL DE ESCURECIMENTO

(D) (B)

1. Manter premida a tecla TEST para verificar o nível de escurecimento antes da soldagem.
2. Soltar a tecla TEST.
3. O visor muda automaticamente para o estado claro (nível 4).

5.3 SELECIONAR O NÍVEL DE ESCURECIMENTO

(D) (L)

1. Selecionar o nível de escurecimento de acordo com a soldagem desejada.
   ► Observar a tabela para níveis de escurecimento.
2. Rodar o regulador na máscara de soldar até à posição desejada.

5.3.1 Sensibilidade

(D) (C)

Para um desempenho e sensibilidade ideal ajustar para o máximo. Reduzir gradualmente até que o filtro reaja apenas ao raio de luz de soldagem. Ter em conta as condições de luz ambiente, como luz solar direta ou luz artificial intensa.

- Regular a sensibilidade através do botão rotativo continuo na parte de trás da máscara de soldar com HI (alta) ou LO (reduzida).
- Ajuste standard MID-HIGH (média) para dia-a-dia normal de trabalho.
- Sensibilidade máxima adequada para trabalhos simples de corrente de solda, TIG ou outros trabalhos.
- No caso de falhas causadas por luz ambiente excessiva, usar o ajuste LO.

5.3.2 Atraso

(D) (K)

Para soldagem por pontos escolher um atraso mais curto. Para trabalhos de soldagem TIG, MIG ou MAG escolher uma atraso mais demorado.

1. Após a soldagem, o visor muda automaticamente de escuro para claro.
2. Um recolhimento claro pode ser compensado com um atraso predefinido.
3. "S" para curto (0,1 s) ou "L" para longo (1 s).
4. Ajustar a definição com o botão rotativo continuo.

5.4 TRABALHOS DE LIXAMENTO

(D) (I)

1. Rodar o botão rotativo para a posição "GRIND" (lixar).
   ► Escurecimento automático desligado, é providenciada uma vista clara para lixar.
2. Antes dos trabalhos de soldagem, assegurar que o filtro de escurecimento automático regressou ao modo de soldagem.

5.5 ADAPTAR O AJUSTE DA MÁSCARA

5.5.1 Máscara de soldar

(G) (F)

Ajustar bem máscara de soldar à cabeça sem que fique muito apertada (1).

1. Regular o tamanho rodando o botão na parte de trás da fita.
   ► O ajuste pode ser feito com a máscara posta.
2. Se a cinta para cabeça estiver muito alta ou muito baixa na cabeça, ajustar a faixa na parte superior da cabeça.
3. Remover o pino de bloqueio do orifício na cinta para cabeça.
4. Ajustar para uma largura mais larga ou mais apertada e voltar a prender a faixa no orifício mais próximo (W).
5. Verificar o ajuste da faixa da cabeça levantando e colocando várias vezes a máscara de soldar.
   ► Reajustar a cinta para cabeça se ela escorregar ao inclinar.

5.5.2 Distância entre máscara de soldar e rosto

(G) (F)

1. Soltar a porca de bloqueio (T na figura).
   ► Ajustar a distância entre máscara de soldar e rosto para a posição inferior.
2. Soltar a porca de bloqueio de ambos os lados na máscara de soldar.
3. Posicionar o lado comprido da máscara de soldar mais próximo ou mais afastado do rosto (Z na figura).
4. Para um efeito de escurecimento uniforme assegurar a mesma distância do par de olhos do visor.
5. Voltar a apararfusar a porca de bloqueio.
6. Ajuste terminado.

5.5.3 Ângulo de visão

(G) (C)

1 Ajuste longitudinal 2 Ajuste da inclinação

Posição do ajuste da inclinação do lado direito da máscara de soldar.

1. Soltar a tensão no botão rotativo direito.
2. Empurrar a extremidade superior da alavanca de ajuste para fora até que a patilha da alavanca solte os entalhes.
3. Rodar a alavanca para a frente ou para trás para a posição de inclinação desejada.
4. O bloqueio engata automaticamente quando se solta a alavanca e fixa a máscara de soldar na posição desejada.
   ► Máscara de soldar pronta.
5. Regular o nível de escurecimento durante a utilização reiniciando o potenciómetro.

6. MANUTENÇÃO

6.1 SUBSTITUIÇÃO

6.1.1 Vidro exterior

(D) (H)

Em caso de danos, substituir o vidro exterior da máscara de soldar.

1. Remover o módulo de suporte.
2. Remover o vidro exterior da máscara de soldar, retirar a vedação da lente de cobertura.
3. Colocar uma nova lente de cobertura e montar na máscara de soldar.
   ► Montagem de forma igual à desmontagem.

6.1.2 Vidro interior

Remover a lente de cobertura interior em caso de danos.

1. Posicionar uma unha na entalhe por baixo do visor de cartuchos.
2. Dobrar a lente para cima, até que esta se solte das margens do visor de cartuchos.

6.1.3 Filtro de escurecimento

(D) (H)

1. Remover o módulo de suporte da máscara de soldar.
2. Dobrar ligeiramente a extremidade superior do suporte, para remover o cartucho da estrutura.
3. Inserir um novo cartucho conforme (D) (H) na estrutura.
4. Colocar o cartucho no suporte como ilustrado.
5. Inserir de novo o módulo de suporte na máscara de soldar.

7. FALHAS E ELIMINAÇÕES DE ERROS

Falhas	Causa possível	Medida
Escurecimento não uniforme	■ A cinta para cabeça não foi ajustada uniformemente. ■ Distância desigual entre olhos e lente de filtro.	Ajustar novamente a cinta para cabeça para reduzir distância em relação ao filtro.
O filtro de escurecimento automático não escurece ou treme	A lente na cobertura frontal está suja ou danificada.	Trocar a lente.
	Sensores sujos.	Limpar a superfície dos sensores.
	Corrente de soldagem muito reduzida.	Selecionar um nível de sensibilidade mais alto.
	Sem corrente.	■ Verificar o funcionamento da pilha. ■ Prestar atenção à polaridade correta. ■ Verificar o estado impecável da pilha. ■ Limpar a superfície da pilha.
Reação lenta	Temperatura do ambiente de trabalho muito reduzida.	Não usar a máscara de soldar abaixo de -10 °C.
Má visibilidade	Vidro exterior ou interior, assim como filtro sujos.	Substituir os vidros.
	O luz ambiente não é suficiente.	Aumentar a luz ambiente.
	Nível de escurecimento mal selecionado.	Repor o nível de escurecimento
	Ainda se encontra a película no vidro.	Remover a película do vidro.
Máscara de soldar deslocada	Máscara de soldar não está bem ajustada.	Corrigir o ajuste da máscara.

8. LIMPEZA

Não usar soluções de limpeza agressivas. Limpar os sensores e as células solares com álcool metílado e um pano limpo que não largue pelo.

- Limpar a máscara de soldar com um mano macio.
- Limpar o filtro com regularidade.

9. TRANSPORTE

Transportar na capa de proteção ou na caixa de armazenamento.

10. ARMAZENAMENTO

Não armazenar perto de substâncias corrosivas, agressivas, químicas, de solventes, de humidade e sujidade. Guardar em embalagem original ou caixa limpa protegida do sol e sem pó num local seco.
Armazenar a temperaturas entre +0...20°C e +70°C. Remover a pilha antes do armazenamento.

11. PEÇAS SOBRESSELENTES

Utilizar apenas peças sobressalentes e de desgaste originais. Peças sobressalentes através do serviço ao cliente Hoffmann Group.

(D) (F)

N.º	Designação	Quantidade	Ref.ª:
A	Escudo (máscara de soldar)	1	097959 BLACK
B	Suporte de borracha	1	
C	Vidro exterior	1	097955 OUTER
D	Filtro de escurecimento automático	1	097959 BLACK
E	Vidro interior	1	097956 INNER
F	Suporte objetiva	1	

(D) (K)

N.º	Designação	Quantidade	Ref.ª:
1	Fita de soldar	2	097958 BAND
2	Anilha	1	
3	Anilha	1	
4	Anilha fixa	2	
5	Anilha de borracha	2	
6	Porca de bloqueio	2	
7	Anilha para roda dentada	1	
8	Anilha de limitação do ângulo	1	
9	Parafuso direito	1	
10	Parafuso esquerdo	1	
11	Cinta ajustável para cabeça	1	
12	Cobertura da cabeça dianteira	1	

12. LEGENDA

(D) (L)

Shade Guide Table	Tabela para níveis de escurecimento
Welding Process	Soldagem
ARC CURRENT (Amperes)	Corrente arco
SMAW	Soldagem por arco de metal
MIG (heavy)	Soldagem a gás inerte de metal (metais pesados)
MIG (light)	Soldagem a gás inerte de metal (metais leves)
TIG, GTAW	Soldagem a gás inerte de tungstênio
MAG/COL	Soldagem a gás ativo de metal
SAW	Soldagem com arco submerso
PAC	Corte por fusão a plasma
PAW	Soldagem a plasma

13. DATA DE VALIDADE

Em caso de armazenamento correto, eliminar o mais tardar 5 anos após a primeira utilização, em caso de danos ou forte sujidade. Data de fabrico ver impressão (MM/AAAA) na embalagem ou rótulo.

14. ELIMINAÇÃO

Eliminar junto com o lixo doméstico após utilização adequada.

15. CERTIFICAÇÃO

Máscara de soldar em conformidade com EN 379:2003+A1:2009.
Categoria de risco II.
Conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425.
Testada e certificada (módulo B) por:
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung MBH - Alboinstraße 56 - 12103 - Berlin - Germany
Notified Body number: 0196
A declaração CE de conformidade está disponível no seguinte endereço:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

sl ZAŠČITNA MASKA ZA VARILCE

1. SPLOŠNI NAPOTKI

Navodila za uporabo morate prebrati, jih upoštevati, shraniti za poznejšo uporabo in imeti vedno na voljo.

2. OPIS IZDELKA

Zaščitna maska za varilce ščiti oči in obraz pred iskrami, brizgi in škodljivimi žarki pri običajnih pogojih varjenja. Filter s samodejno zatemnitvijo pri električnih oblokih za samodejno menjavanje med svetlim in temnim stanjem. Samodejna ponastavitev svetlega stanja po koncu varjenja.

3. VARNOST

3.1 OSNOVNI VARNOSTNI NAPOTKI

POZOR

Odstopanja med oznako stekel in oznako okvirja
Nevarnost poškodb zaradi nezadostne zaščite zaščitnih oči.
► V primeru odstopanj med oznakami upoštevajte manjšo vrednost.

POZOR

Poškodovana zaščitna maska za varilce
Manjši zaščitni učinek zaradi poškodbe ali močne umazanosti zaščitne maske za varilce.
► Pred vsako uporabo opravite zunanji vizualni pregled zaščitne maske za varilce glede prask, cepljenja in luknjic ter drugih poškodb.
► Popraskana ali poškodovana zaščitna stekla zamenjajte in jih ne uporabljajte več.

POZOR

Alergična reakcija
Uporabljeni material zaščitne maske za varilce je hipoalergen, vendar pa lahko pri stiku z občutljivo kožo pride do alergične reakcije.
► V primeru alergične reakcije zaščitne maske za varilce ne uporabljajte več. Poiščite zdravniško pomoč.

3.2 NAMEN UPORABE

- Pred vsako uporabo preverite namestitev zaščitne maske za varilce in jo prilagodite obliki glave.
- Pred vsako uporabo nastavite tudi ustrezen čas zakasnitve, občutljivost in stopnjo zatemnitve.
- Zamenjate lahko samo tiste dele, ki so opisani v teh navodilih za uporabo.
- Predelave niso dovoljene.
- Zaščitna stekla, ojačana z mineralnimi filtri, uporabljajte samo v povezavi z ustreznim podložnim steklom.
- Zaščitite filter pred stikom s tekočinami ali umazanijo.
- Uporabljajte samo z očiščenimi in nezakritimi senzorji.

Ščiti oči pred škodljivim UV- in IR-sevanjem. Ščiti oči pred udarci srednjeenergijskih delcev do 120 m/s. Za uporabo pri temperaturah od -5 °C do +55 °C. Če je potrebna zaščita pred delci z višjo hitrostjo pri ekstremnih temperaturah, pazite na to, da so zaščitna očala označena s črko T takoj za črko za intenzitete udarcev, torej FT, BT ali AT. Če črki za intenziteto udarcev ne sledi črka T, zaščitna očala uporabljajte samo pri sobni temperaturi za zaščito pred delci z višjo hitrostjo.

3.2.1 Oznaka zaščitnih stekel in okvirja

Avtomatski zatemnitveni filter

Stopnja svetlosti	
4	
Stopnja zatemnitve	
9 - 13	
Kratka oznaka proizvajalca	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Optični razred	
1	Sferični učinek: ± 0,06 m⁻¹
Razred vpajočih svetlobe	
1	
Razred homogenosti	
1	
Razred kotne odvisnosti	
2	
Standard	
379	Uporabljeni standard
Oznaka okvirja	
Kratka oznaka proizvajalca	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Standard	
EN 175	Uporabljeni standard
Mehanska trdnost	
B	Srednjeenergijski udarci delcev 120 m/s
Leče	
Kratka oznaka proizvajalca	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH

Optični razred	
1	Sferični učinek: ± 0,06 m⁻¹
Mehanska trdnost	
B	Srednjeenergijski udarci delcev 120 m/s

V primeru odstopanj med oznako okvirja in oznako zaščitnih stekel upoštevajte manjšo vrednost.

3.3 NAPAČNA UPORABA

- Ne uporabljajte pri laserskem varjenju in avtogenem varjenju rezanju.
- Zaščitne maske za varilce nikoli ne odlagajte na vroča površina.
- Samodejnega zatemnitvenega filtra nikoli ne odpirajte ali spreminjajte.
- Zaščitna maska za varilce ne ščiti pred nevarnostmi udarcev.
- Naprave za zaščito oči pred delci z visoko hitrostjo zaradi prenosa udarcev za uporabnika predstavljajo nevarnost, de jih nosi čez običajna korekcijska očala.
- Zaščitna maska za varilce ne ščiti pred eksplozivnimi snovmi ali jedkimi tekočinami.
- Filtra ne potapljajte v vodo.
- Filter in maska ne smeta priti v stik s topilom.

4. OZNAKA IZDELKA

Oseêna varovalna oprema je skladna z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425.

5. UPRAVLJANJE

5.1 VSTAVLJANJE BATERIJE

(D) (A)

Napajanje z baterijo tipa CR2450.

1. V predal za baterijo na zaščitni maski za varilce vtavite gumbasto baterijo.
2. Bodite pozorni na pravilno polarnost baterije, upoštevajte oznaki v predalu za baterijo.
3. Baterijo zamenjajte (D) (A), kadar zasveti LED-indikator LOW BATTERY.

5.2 PREVERJANJE STOPNJE ZATEMNITVE

(D) (B)

1. Pritisnite in zadržite tipko TEST, da preverite stopnjo zatemnitve postopka varjenja.
2. Sprostite tipko TEST.
3. Okence samodejnega osončkoji v svetlo stanje (4. stopnja).

5.3 NASTAVITEV STOPNJE ZATEMNITVE

(D) (L)

1. Stopnjo zatemnitve izberite glede na želeni varilni postopek.
   ► Upoštevajte vrednosti v tabeli stopenj zatemnitve.
2. Regulator na zaščitni maski za varilce zavrtite v želeni položaj.

5.3.1 Občutljivost

(D) (C)

Za optimalno zmogljivost in občutljivost nastavite na največjo vrednost in jo postopoma zmanjšajte, da se ba filter prekinjal samo pri bliski varjenja. Bodite pozorni na svetlobo okolice, kot je direktna sončna svetloba ali intenzivna umetna svetloba.

- Občutljivost lahko regulirate z brezstopenjskim vrtljivim gumbom na zadnji strani zaščitne maske za varilce med stopnjama HI (visoka) in LO (nizka).
- Uporabite standardno nastavitev MID-HIGH (srednja) pri običajnih vsakodnevnih delih.
- Največja občutljivost je primerna za preprosto varjenje, varjenje WIG ali druga dela.
- Pri motnjah zaradi prekomerne svetlobe v okolici uporabite nastavitev LO.

5.3.2 Zakasnitev

(D) (D)

Pri točkovnem varjenju uporabite krajše čase zakasnitve. Pri varjenju WIG, MIG ali MAG izberite daljši čas zakasnitve.

1. Po koncu varjenja okence samodejno preklopi s temnega nazaj na svetlo.
2. Svetlo bleščanje lahko zaradi daljših časov zakasnitve.
3. Izberite nastavitev „S" za kratko (0,1 s) ali „L" za dolgo (1 s).
4. Nastavitev lahko regulirate z brezstopenjskim vrtljivim gumbom.

5.4 BRUŠENJE

(D) (I)

1. Vrtljivi gumb zavrtite v položaj „GRIND" (brušenje).
   ► Samodejna zatemnitev se izklopi, kar omogoča jasno vidljivost za brušenje.
2. Pred začetkom varjenja preverite, ali je samodejni filter za zatemnitev preklopljen na način za varjenje.

5.5 PRILAGODITEV OBLIKI GLAVE

5.5.1 Zaščitna maska za varilce

(G) (F)

Zaščitna maska za varilce se mora ustrezno prilegati glavi, vendar ne sme biti pretesno nastavljena (1).

1. Obseg lahko nastavite z vrtenjem gumba na zadnji strani naglavnega traku.
   ► Masko lahko prilagodite med nošenjem.
2. Če stoji naglavni trak previsoko ali prenizko, ga lahko prilagodite s trakom na zgornji strani glave.
3. Zaporni zatič odstranite iz luknje na naglavnem traku.
4. Trak nastavite na večjo ali manjšo širino in ga znova zataknite v najbližjo luknjo (W).
5. Prileganje naglavnega traku preverite tako, da zaščitno masko večkrat dvignete in nastavite.
   ► Če naglavni trak pri naglavju zdrsuje, ga znova nastavite.

5.5.2 Razdalja med zaščitno masko za varilce in obrazom

(G) (F)

1. Sprostite blokirno matico (na sliki označeno s T).
   ► Razdaljo med zaščitno maska za varilce in obrazom regulirajte v spodnjem položaju.
2. Sprostite blokirno matico na obeh straneh zaščitne maske za varilce.
3. Daljšo stran zaščitne maske za varilce nastavite bližje ali dalje od obraza (na sliki označeno z Z).
4. Za enakomeren učinek zatemnitve poskrbite, da sta obe očesi enako oddaljeni od vizirja.
5. Blokirno matico znova privijte.
   ► Nastavitev je končana.

5.5.3 Kot gledanja

(G) (C)

1 Vzdolžna nastavitev 2 Nastavitev naklona

Položaj nastavitve naklona je na desni strani zaščitne maske za varilce.

1. Sprostite napetost na desnem vrtljivem gumbu.
2. Zgornji del nastavitvenke ročice potisnite navzven, dokler zaporni jeziček ročice ne sprosti zareze.
3. Ročico zavrtite v smeri ropoj ali nazaj in jo premaknite v želeni položaj nagiba.
4. Ko ročico sprostite, se zapora samodejno znova zaskoči in nastavi zaščitno masko za varilce v izbrani položaj.
   ► Zaščitna maska za varilce je pripravljena za uporabo.
5. Stopnja zatemnitve lahko regulirate med uporabo z novo nastavitvijo potenciometra.

6. VZDRŽEVANJE

6.1 ZAMENJAVA

6.1.1 Zunanje predstekło

(D) (H)

Če je zunanje predstekło zaščitne maske za varilce poškodovano, ga zamenjajte.

1. Odstranite držalni sklop.
2. Z maske odstranite zunanje predstekło, s prekrivne leče pa odstranite tesnilo.
3. Vstavite novo prekrivno lečo in jo namestite v zaščitno masko za varilce.
   ► Znova sestavite na enak način, kot ste masko razstavili.

6.1.2 Notranje predstekło

Notranjo prekrivno lečo pri poškodbah odstranite.

1. Noht postavite v odprtino pod okence filtra.
2. Lečo upognite navzgor, dokler se ne sprosti iz robov okenca filtra.

6.1.3 Zatemnitveni filter

(D) (H)

1. Z zaščitne maske za varilce odstranite držalni sklop.
2. Zgornji del držala rahlo upognite, da iz okvirja odstranite filter.
3. V okvir namestite novi filter v skladu s sliko (B).
4. Filter vstavite v držalo, kot je prikazano.
5. Držalni sklop znova namestite v zaščitno masko za varilce.

7. ODPRAVLJANJE MOTENJ IN NAPAK

Motnje	Možen vzrok	Ukrep
Neenakomerna zatemnitev	■ Naglavni trak ni enakomerno nastavljen. ■ Razdalja med očmi in leče filtra ni enaka.	Znova nastavite naglavni trak, da zmanjšate razdaljo do filtra.
Samodejni zatemnitveni filter ne temni ali utripa.	Leča spredaj na maske je umazana ali poškodovana.	Zamenjajte leča.
	Senzorji so umazani.	Očistite površino senzorjev.
	Varilni tok je prenizek.	Nastavite na višjo stopnjo občutljivosti.
	Ni toka.	■ Preverite delovanje baterije. ■ Pazite na pravilno polarnost baterij. ■ Preverite ustrezno napolnjenost baterije. ■ Očistite konektorje baterije.
Upočasnjena reakcija	Temperatura delovnega okolja je prenizka.	Zaščitne maske za varilce ne uporabljajte pri temperaturah pod –10 °C.
Slaba vidnost	Umazano zunanje ali notranje predstekło ali filter.	Zamenjajte notranje predstekło.
	Okolja svetloba je zadostuje.	Poskrbite za več svetlobe.
	Napačno izbrana stopnja zatemnitve.	Znova nastavite stopnjo zatemnitve
	S predstekła niste odstranili zaščitne folije.	Odstranite folijo s predstekła.
Zaščitna maska za varilce zdrsuje	Zaščitna maska za varilce ni pravilno nameščena.	Popravite prileganje maske.

8. ČIŠČENJE

Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih raztopin. Za čiščenje senzorjev in sončnih celic uporabite metiliran alkohol in čisto krpo, ki ne pušča vlaken.

- Zaščitno masko za varilce obrišite z mehko krpo.
- Filter redno čistite.

9. TRANSPORT

Transportirajte v zaščitnem etuiju ali škatli za shranjevanje.

10. SHRANJEVANJE

Ne shranjujte v bližini korozivnih, agresivnih, kemičnih snovi, topil, vlage ali umazanije.
Shranjujte v originalni embalaži, čisti škatli, ali suhem mestu, zaščitena pred svetlobo in prahom.
Shranjujte pri temperaturah med –20 °C in +70 °C. Pred shranjevanjem odstranite baterijo.

11. NADOMESTNI DELI

Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele. Nabava originalnih nadomestnih delov prek servisa za stranke Hoffmann Group.

(D) (J)

Art.	Oznaka	Količina	Art.:
A	Školjka (zaščitna maska za varilce)	1	097959 BLACK
B	Gumijasto držalo	1	
C	Zunanje predstekło	1	097955 OUTER
D	Avtomatski zatemnitveni filter	1	097959 BLACK
E	Notranje predstekło	1	097956 INNER
F	Držalo objektiva	1	

(D) (K)

Art.	Oznaka	Količina	Art.:
1	Trak za zadrževanje znoja	2	097958 BAND
2	Podložka	1	
3	Podložka	1	
4	Fiksna podložka	2	
5	Gumirana podložka	2	
6	Blokirna matica	2	
7	Zobata podložka	1	
8	Plošča za omejitev kota	1	
9	Desni vijak	1	
10	Levi vijak	1	
11	Nastavljiv naglavni trak	1	
12	Sprednja maska	1	

12. LEGENDA

(D) (L)

Shade Guide Table	Tabela stopenj zatemnitve
Welding Process	Varilni postopek
ARC CURRENT (Amperes)	Obločni tok
SMAW	Varjenje z opláščenimi elektrodami
MIG (heavy)	Varjenje z inertnim plinom (težke kovine)
MIG (light)	Varjenje z inertnim plinom (lahke kovine)
TIG, GTAW	Varjenje z volframovim inertnim plinom
MAG/COL	Varjenje z aktivnim plinom
SAW	Varjenje pod praškom
PAC	Plazemsko rezanje
PAW	Plazemsko varjenje

13. ČAS UPORABNOSTI

Ob pravilnem shranjevanju odstranite najpozneje 5 let po prvi uporabi in v primeru poškodb ali močne umazanosti. Za datum proizvodnje glejte nalepko (MM/LLLL) na embalaži ali etiketi.

14. ODSTRANJEVANJE

Po ustrezni uporabi odstranite med gospodinjske odpadke.

15. CERTIFIKAT

Zaščitna maska za varilce je v skladu z EN 379:2003+A1:2009.
Kategorija tveganja II.
Skladnost z Uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425.
Testirano in certificirano (modul B) s strani:
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung MBH - Alboinstraße 56 - 12103 - Berlin -Nemčija -
Številka priglašenega organa: 0196
Izjava EU o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu:
https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc

sk ZVÁRACIA MASKA

1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte v ňom uvedené pokyny, uschovajte ho pre neskoršie použitie a uložte ho na také miesto, aby bol vždy k dispozícii.

2. POPIS PRODUKTU

Zváracia maska na ochranu očí a tváre pred letiacimi iskrami, striekancami a škodlivým žiarením pri normálnych podmienkach zvárania. Filter s automatickým stmavnutím pri svetelných oblúkoch pre automatickú prechod zo svetlého do tmavého stavu. Automatický návrat do svetlého stavu, keď sa ukončí zváranie.

3. BEZPEČNOSŤ

3.1 ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE

Odchýlky medzi označením skla a rámu
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku nedostatočnej ochrany poskytovanej okuliarmi.
► Ak sú medzi označeniami odchýlky, musí sa vziať do úvahy nižšia hodnota.

UPOZORNENIE

Poškodená zváracia maska
Znížené ochranného účinku v dôsledku poškodenia alebo silného znečistenia zváracej masky.
► Vonkajšia vizuálna kontrola škrabancov, odlupovania alebo iného poškodenia zváracej masky pred každým použitím.
► Poškriabané alebo poškodené štíty vymeňte a prestaňte ich používať.

UPOZORNENIE

Alergická reakcia
Materiál zváracej masky je hypoalergénny, pri kontakte s citlivou pokožkou sa však môžu vyskytnúť alergické reakcie.
► V prípade alergickej reakcie prestaňte používať zváraciu masku. Vyhľadajte lekára.

3.2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

- Skontrolujte umiestnenie zváracej masky pred každým použitím a masku prispôsobte tvaru hlavy.
- Pred použitím zvoľte čas oneskorenia, citlivosť a stupeň tmavnutia pre príslušnú aplikáciu.
- Vymieňajte iba diely, ktoré sú popísané v návode na použitie.
- Nevykonávajte žiadne neoprávnené úpravy.
- Štíty spevnené minerálnymi filtrami používajte len spolu s vhodným podložným štítom.
- Chráňte filter pred kontaktom s kvapalinami alebo nečistotami.
- Používajte len s vyčistenými a nezakrytými snímačmi.

Ochrana očí pred nebezpečnými UV/IČ lúčmi. Chráni očí pred nárazom stredne energetických častíc až do 120 m/s. Na použitie pri teplotách od -5 °C do +55 °C. Pri potrebnej ochrane proti častočkám s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách dbajte na to, aby boli okuliare označené písmenom T hneď po písmene pre intenzitu nárazu, t. j. FT, BT alebo AT. Ak po písmene pre intenzitu nárazu nenasleduje písmeno T, ochranné okuliare proti častočkám s vysokou rýchlosťou používajte len pri izbovej teplote.

3.2.1 Označenie ochranného skla a rámu

Automatický zmrkľavací filter

Stupeň jasu	
4	
Stupeň stmavnutia	
9 – 13	
Krátka značka výrobcu	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Optická trieda	
1	Sférické pôsobenie: ± 0,06 m⁻¹
Trieda rozptylového svetla	
1	
Trieda homogenity	
1	
Trieda závislosti od uhla	
2	
Norma	
379	Použitá norma
Označenie rámu	
Krátka značka výrobcu	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Norma	
EN 175	Použitá norma
Mechanická pevnosť	
B	Náraz so strednou energiou 120 m/s
Šošovky	
Krátka značka výrobcu	
HO	Hoffmann Supply Chain GmbH
Optická trieda	
1	Sférické pôsobenie: ± 0,06 m⁻¹
Mechanická pevnosť	
B	Náraz so strednou energiou 120 m/s

V prípade rozdielov medzi označením rámu a ochranného skla sa musí brať do úvahy nižšia hodnota.

3.3 POUŽÍVANIE V ROZPORE S URČENÍM

- Nepoužívajte pre laserové zváranie a autogénne procesy zvárania/rezania.
- Nikdy neodkladajte zváracu masku na horúci povrch.
- Nikdy nevykonávajte automatický stmavovací filter ani s ním nemanipulujte.
- Zváracia maska nechráni pred nebezpečenstvom nárazu.
- Ochranné prostriedky na očí proti častociam s vysokou rýchlosťou predstavujú pre osobu, ktorá ich nosí, nebezpečenstvo prenesenia nárazov v prípade, že sa nosia na bežných korekčných okuliaroch.
- Zváracia maska nechráni pred výbušnými látkami ani žieravými kvapalinami.
- Neponárajte filter do vody.
- Na filter alebo telo zváracej masky nenanášajte žiadne rozpúšťadlá.

4. OZNAČENIE VÝ