



Schnellwechsel-Stahlhalterkopf, Typ: B



Bestelldaten

Bestellnummer	318000 B
GTIN	4045197315700
Artikelklasse	36A

Beschreibung

Verwendung:

Stahlhalter-Kopf mit plangeschliffener Grundfläche auf dem möglichst ebenen Support auflegen und befestigen. Dazu muss vorher die Bohrung der Zentrierscheibe entsprechend ausgedreht werden. Das Ausrichten erfolgt mit eingespanntem Bohrstangenhalter und Bohrstange, die winkelig zur Planscheibe ausgerichtet werden. Dann Zeiger auf Nullmarke der Deckscheibe einstellen und Spannschraube fest anziehen. Für genaue Dreharbeiten oder schwere Schruppschnitte ist es vorteilhaft, den Stift durch 2 Passstifte zu sichern. Die Bohrungen sind vorhanden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Exzenterhebel für Nr. 318000, 1 Spannschlüssel für Nr. 318100; 318200.

Technische Beschreibung

maximale Antriebsleistung der Drehmaschine	5,888 kW
maximale Ausladung A	71 mm
maximale Drehstahlhöhe h	32 mm
Breite	150 mm
Typ	B

Bohrungs-Ø der Zentrierplatte	16 mm
Höhe	75 mm
Bohrungs-Ø des Kopfes	32 mm
maximale Schlittenbreite SB	150 mm
Produktart	Stahlhalter

Zubehör

Schnellwechsel-Drehstahlhalter Typ B32/120	318100 B32/120
Schnellwechsel-Drehstahlhalter Typ B25/140	318100 B25/140
Schnellwechsel-Abstech-Stahlhalter ohne Stahl Typ B	318600 B
Schnellwechsel-Halter mit zylindrischer Bohrung Typ B	318300 B
Schnellwechsel-Drehstahlhalter Typ B32/140	318100 B32/140
Schnellwechsel-Drehstahlhalter Typ B25/120	318100 B25/120
Spannband komplett passend zu Stahlhalterkopf B	318150 B
Schnellwechsel-Bohrstangenhalter Typ B	318200 B