BOSCH

Système Auto-Start Sans fil, Type: GCT30-42



Données de commande

N° commande	070237 GCT30-42
GTIN	4053423240023
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Le système Auto-Start peut être utilisé sur tous les appareils sans fil avec fonction d'aspiration. Le système de mise en marche et d'arrêt automatique sans fil permet de mettre en marche et d'arrêter l'aspirateur automatiquement (capteur de vibrations) ou via le bouton de télécommande (manuel) sur l'appareil sans fil. Cela permet de gagner un temps précieux. Installation aisée sur les appareils, grâce aux sangles flexibles.

Bonne lisibilité de l'état du système grâce aux LED lumineuses et colorées.

Livraison:

1× GCT 30-42, 3× sangles élastiques

Description technique

Type d'interrupteur	manuel
Type d'interrupteur	Détection de vibrations
Désignation de pile	CR2032
Indication d'état	LED
Nombre de piles incluses	1

Fiche technique

Indice de protection IP	IP 54
Hauteur	42 mm
Type de pile	pile bouton
Poids	0,3 kg
Largeur	18 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Longueur	43 mm
Emballage	Carton