



## Scies sauteuses sans fil, Type: GST1270



### Données de commande

N° commande	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

Scie sauteuse Bosch avec changement de lame aisé et sans outil grâce au système Bosch SDS.

**Scie sauteuse sans fil** de forme droite, légère et compacte.

- **Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur de la surcharge et assurant une longue durée de vie.**
- **Système Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protège la batterie de la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.**
- **LED activable pour un éclairage parfait de la zone de coupe.**
- **Position de la poignée exceptionnellement proche de la ligne de coupe, permettant ainsi de réaliser des coupes particulièrement précises.**

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 3,0 Ah, chargeur, 2x lames de scie, pare-éclats, kit d'aspiration, patin de guidage, adaptateur d'aspiration, L-BOXX 102 et insert L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

### Description technique

Lames de scie sauteuse appropriées	588400 – 588551
------------------------------------	-----------------

Tension de la batterie	12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Poids	1,5 kg
Puissance de sciage max. bois	70 mm
Puissance de sciage max. acier	3 mm
Particularité	LED
Cadence	1500 - 2800 min <sup>-1</sup>
Capacité de la batterie	3 Ah
Référence fabricant	GST 12V-70
Changement d'outil sans outil	oui, système SDS
Réglage pour coupes biaisées	oui
Vibrations maximales suivant EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Mouvement pendulaire	3x
Forme	Forme droite compacte
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Scies

## Accessoires

Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AF	588400 T118AF
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118AHM	588400 T118AHM
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318A	588400 T318A
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T318B	588400 T318B
Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118B	588400 T118B
Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T127D	588400 T127D

Jeu de lames de scie sauteuse Désignation T118A

588400 T118A