



## Glava za brzo namještanje držača noža, tip: E



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318000 E
GTIN	2050002064584
Razred artikla	36A

### Opis

#### Upotreba:

Glavu za namještanje držača postaviti tako da brušena površina nalegne na poprečnu vodilicu u horizontalnoj ravnini i stegnuti. Zbog toga provrt za centriranje mora prije biti odgovarajuće istokaren. Poravnanje se vrši s držačem za unutarne tokarenje stegnutim u odgovarajući položaj okomito na čeonu stranu. Pokazivač staviti u nulti položaj i stegnuti T maticu. Za teške obrade preporučljivo je osigurati držač s dva svornjaka. Provrti za svornjake su unaprijed izbušeni.

#### Dio isporuke:

Uključena 1 glava za brzo namještanje držača noža br. 318000, 1 brzoizmjenjivi držač za unutarne tokarenje br. 318100; 318200.

### Tehnički opis

maksimalna pogonska snaga tokarilice	5 kW
Visina	66 mm
Ø provrta na glavi	20 mm
maksimalni doseg A	69 mm
Tip	E
Ø provrta na ploči za centriranje	10 mm

maksimalna širina kliznika SB	120 mm
širina	137 mm
maksimalna visina tokarskog noža h	25 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač

---

## Pribor

Brzoizmjenjivi držač alata za unutarne tokarenje, tip: E	318200 E
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža, tip: E25/100	318100 E25/100
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža, tip: E20/100	318100 E20/100