



## Sega frontale a batteria, Modello: M12CHZ2



### Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 078219 M12CHZ2 |
| GTIN            | 4002395006632  |
| Classe articolo | 03L            |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Seghetto frontale compatto a batteria Milwaukee** per lavorare in punti di difficile accesso.

- **Elettronica con comando continuo del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.**

Con **potente motore POWERSTATE™ senza spazzole.**

#### Fornitura:

Inclusi valigetta / borsa di trasporto, 2x batterie, caricabatterie rapido e lama per sega.

#### Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Per batterie e caricabatterie adatti vedi 073801 – 073840.

### Descrizione tecnica

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Particolarità                 | FIXTEC, LED                |
| Tensione batteria             | 12 V                       |
| Vibrazione massima a norma EN | 6,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Capacità batteria             | 2 Ah                       |
| Numero di corse               | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Lunghezza corsa               | 16 mm                      |

## Scheda tecnica

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Denominazione originale prodotto                      | M12CHZ-202X                 |
| Peso                                                  | 1,5 kg                      |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V       |
| Imballaggio                                           | Valigetta (HD = Heavy Duty) |
| Tipo di batteria                                      | Ioni di litio               |
| Alimentazione                                         | Alimentazione a batteria    |
| Numero di batterie contenute                          | 2                           |
| Tipo di prodotto                                      | Sega                        |