



## Sega frontale a batteria, Modello: M18FSX-12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078220 M18FSX-12
GTIN	4058546224295
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Sega frontale a batteria Milwaukee** per lavorare in punti di difficile accesso.

- **Elettronica per regolazione continua del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.**

#### Fornitura:

Inclusi valigetta di trasporto (custodia HD), 1x batterie High Output da 18 V / 12 Ah, caricabatterie rapido e lama per seghe frontali a gattuccio.

#### Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Descrizione tecnica

Capacità batteria	12 Ah
Peso	5,5 kg

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Numero di corse	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Lunghezza corsa	28,6 mm
Vibrazione massima a norma EN	22,2 m/s <sup>2</sup>
Tensione batteria	18 V
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Particolarità	FIXTEC, LED
Denominazione originale prodotto	M18FSX-121C
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sega

## Accessori

Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12
---	--------------