

AEG

Sega frontale senza batteria, Modello: BUS18SBL



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078216 BUS18SBL
GTIN	4058546374563
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Sega frontale a batteria da 18V molto compatta. Il design Sub-Compact consente di lavorare comodamente anche con una sola mano.

- **Sistema di cambio rapido della lama per sega senza l'ausilio di utensili.**
- **Motore da 18V compatto e senza spazzole.**
- **Illuminazione a LED.**

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073841 e n. art. 073850.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Sostituzione utensile senza strumenti	sì
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	BUS18SBL-0
Numero di corse	0 - 3000 min ⁻¹
Tipo di batteria	Ioni di litio
Lunghezza corsa	23 mm

Numero di batterie contenute	0
Peso	1,75 kg
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG modello AS 18 V
Tipo di prodotto	Sega