



KL-0580-230

Steckschlüssel Einspritzpumpenwelle BMW (N47)

Produktinformation (Original) DE
! Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
+1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com
gedore.com

Version 1 - 02/2022

0580-230_DE220207.indd

Produktbeschreibung

KL-0580-230 - Steckschlüssel Einspritzpumpenwelle BMW (N47)

Passend für BMW (N47) 1.6 und 2.0 Diesel-Motoren mit Bosch CP4.1 Hochdruckpumpe. Eingebaut z.B. bei BMW 1er (F20); 2er (F22, 23, 45, 46); 3er (F30, 31, 34); 4er (F32, 36), 5er (F10); 6er (G32); X1 (F48); X2 (F39); X3 (F25); X4 (F26); X5 (F15) und bei Mini Cooper D (F54, F56, F60) etc. (Motorcode: N47D16, N47D20, N47C16K1, N47C16U1, N47C20K1, N47C20U1, N47D20A, N47D20C, N47D20D, N47D20K0, N47D20K1, N47D20O0, N47D20O1, N47D20U0, N47D20U1, N47SD20B, N47SD20D, N47SD20T0, N47TD20K1, N47TD20O1, N47TD20U1)

Alternativ Werkzeug: BMW 2359956

Zum fachgerechten Positionieren der Hochdruckpumpenwelle bei der Montage des Steuerkettenrades. Erforderlich z.B. bei Einstellarbeiten und Austausch der Hochdruckpumpe oder bei der Motorreparatur.

Empfohlenes Zubehör:

Arretierwerkzeug-Satz BMW (N47/N57) - **KL-0580-82 KB**, Abzieher für Einspritzpumpenrad - **KL-0580-21**



Technische Daten

Länge:41 mm

Antrieb: 1/2"

Gewicht:.....250 g

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- ▣ Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- ▣ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ▣ Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- ▣ Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

