



KL-1340-201

Steckschlüssel Traggelenk (SW 41 mm)

Produktinformation (Original) DE
⚠ Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 gedore.com

Version 2- 07/2021

Produktbeschreibung

KL-1340-201 - Steckschlüssel Traggelenk (SW 41 mm)

Passend für BMW, ALPINA, Peugeot und Citroën. Besonders z. B. bei BMW 5er (F07, F10, F11), 6er (F06, F12, F13), 7er (F01, F02, F03, F04); ALPINA B6 (F06); Peugeot 307, 308, 3008, 5008, Partner, RCZ; Citroën Berlingo, C4 und vielen mehr.

Zum fachgerechten Lösen und Festdrehen von geschraubten Traggelenken mit einer Schlüsselweite von 41 mm.

1/2"



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mg.
KL-1340-201	Steckschlüssel Traggelenk (SW 41 mm)	1

Technische Daten

Schlüsselweite:41 mm
 Antrieb: 1/2"
 Länge:75 mm
 Gewicht:700 g
 Profil: 12-kant

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- ✔ Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Werkzeuges alle Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- ✔ Beachten Sie das Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen nur durch ausgebildete Fachkräfte in KFZ-Fachwerkstätten unter Beachtung der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durchzuführen sind!
- ✔ Kontrollieren Sie das Werkzeug vor **jeder Verwendung sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- ✔ Verwenden Sie das Werkzeug **bestimmungsgemäß** und beachten sie **immer** die fahrzeugspezifischen Anwendungsabläufe im Reparaturleitfaden des Fahrzeugherstellers!
- ✔ Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!