



Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F (Funksteckdose, Sender, 3x Multiband)

- Beim Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges startet/stoppt der angeschlossene Netzsauger automatisch
- Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern
- Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
- Funktion "Vibration Detection" am Sender ermöglicht das automatische Ein-/Ausschalten des Staubsaugers durch die Wahrnehmung von Vibrationen
- Bei zu geringen Vibrationen kann der Sender mit dem Multiband direkt am abzusaugenden Werkzeug angeschlossen werden
- Multiband zur Befestigung des Senders an allen gängigen Schlauchdurchmessern
- Start/Stop-Set CordlessControl ersetzt bei einem Netzsauger die Funktion der integrierten Gerätesteckdose

Bestell-Nr.	630231000
EAN-Code	4061792192645
Funkfrequenz	2402 - 2445 Mhz
Netzspannung	220 - 240 V
Stromversorgung Sender	CR2032
Signalstärke	- 6 dBm