

HOLEX**Vaatekaappi, sokkeli ja DOM-tappihaittasylinterilukko, Osastojen lukumäärä:
3****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 949612 3 |
| GTIN | 4067263642626 |
| Tuoteluokka | 92S |

Kuvaus**Malli:**

Vaatekaappi, osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys.

Jalusta.

Sisältää laadukkaan DOM-nastasyliinterilukon.

Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Vaateosastojen lukumäärä | 1 |
| Erikoispintakäsittely mahdollinen | ei |
| Korkeus | 1950 mm |
| Osaston hyötyleveys | 240 mm |
| Lukon malli | Nastasyliinterilukko |
| Osaston hyötisyvyys | 477 mm |
| Standardi | DIN 4547 |
| Tuuletusraot ovesa | kyllä |
| Hattuhyllyn hyötykorkeus | 328 mm |
| Viisto katto | ei |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi |
| Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä | 1 |
| Leveys | 900 mm |
| Jalustan rakenne | Jalusta |
| Nimikilpi | ei |
| Hyllytason leveys | 298 mm |
| Osastojen lukumäärä | 3 |
| Hyllytasohn syvyys | 477 mm |
| Kunkin vaateosaston hyötykorkeus | 1420 mm |
| Paino | 52 kg |
| Syvyys | 500 mm |
| Materiaalin paksuus | 0,8 mm |
| Oven avautumiskulma | 110 astetta |
| Nastasyliinterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Tuotetyyppi | Vaatekaappi |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 001 | 950050 001 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 002 | 950050 002 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003 | 950050 003 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 004 | 950050 004 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 005 | 950050 005 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 006 | 950050 006 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 007 | 950050 007 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 008 | 950050 008 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 009 | 950050 009 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 010 | 950050 010 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 011 | 950050 011 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 012 | 950050 012 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 013 | 950050 013 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 014 | 950050 014 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 015 | 950050 015 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 016 | 950050 016 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 017 | 950050 017 |

| | |
|---|------------|
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 018 | 950050 018 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 019 | 950050 019 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 020 | 950050 020 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 021 | 950050 021 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 022 | 950050 022 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 023 | 950050 023 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 024 | 950050 024 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 025 | 950050 025 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 026 | 950050 026 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 027 | 950050 027 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 028 | 950050 028 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 029 | 950050 029 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 030 | 950050 030 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 031 | 950050 031 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 032 | 950050 032 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 033 | 950050 033 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 034 | 950050 034 |
| | 950050 035 |

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 035

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 036

950050 036

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 037

950050 037

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 038

950050 038

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 039

950050 039

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 040

950050 040

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 041

950050 041

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 042

950050 042

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 043

950050 043

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 044

950050 044

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 045

950050 045

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 046

950050 046

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 047

950050 047

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 048

950050 048

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 049

950050 049

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 050

950050 050

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 051

950050 051

950050 052

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 052

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 053

950050 053

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 054

950050 054

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 055

950050 055

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 056

950050 056

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 057

950050 057

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 058

950050 058

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 059

950050 059

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 060

950050 060

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 061

950050 061

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 062

950050 062

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 063

950050 063

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 064

950050 064

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 065

950050 065

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 066

950050 066

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 067

950050 067

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 068

950050 068

950050 069

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 069

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 070

950050 070

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 071

950050 071

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 072

950050 072

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 073

950050 073

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 074

950050 074

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 075

950050 075

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 076

950050 076

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 077

950050 077

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 078

950050 078

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 079

950050 079

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 080

950050 080

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 081

950050 081

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 082

950050 082

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 083

950050 083

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 084

950050 084

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 085

950050 085

950050 086

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 086

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 087

950050 087

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 088

950050 088

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 089

950050 089

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 090

950050 090

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 091

950050 091

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 092

950050 092

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 093

950050 093

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 094

950050 094

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 095

950050 095

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 096

950050 096

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 097

950050 097

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 098

950050 098

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 099

950050 099

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 100

950050 100

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 101

950050 101

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 102

950050 102

950050 103

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 103

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 104

950050 104

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 105

950050 105

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 106

950050 106

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 107

950050 107

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 108

950050 108

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 109

950050 109

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 110

950050 110

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 111

950050 111

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 112

950050 112

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 113

950050 113

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 114

950050 114

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 115

950050 115

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 116

950050 116

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 117

950050 117

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 118

950050 118

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 119

950050 119

950050 120

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 120

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 121

950050 121

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 122

950050 122

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 123

950050 123

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 124

950050 124

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 125

950050 125

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 126

950050 126

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 127

950050 127

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 128

950050 128

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 129

950050 129

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 130

950050 130

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 131

950050 131

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 132

950050 132

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 133

950050 133

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 134

950050 134

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 135

950050 135

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 136

950050 136

950050 137

| | |
|---|------------|
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 137 | |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 138 | 950050 138 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 139 | 950050 139 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 140 | 950050 140 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 141 | 950050 141 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 142 | 950050 142 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 143 | 950050 143 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 144 | 950050 144 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 145 | 950050 145 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 146 | 950050 146 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 147 | 950050 147 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 148 | 950050 148 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 149 | 950050 149 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 150 | 950050 150 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 151 | 950050 151 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 152 | 950050 152 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 153 | 950050 153 |
| | 950050 154 |

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 154

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 155

950050 155

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 156

950050 156

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 157

950050 157

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 158

950050 158

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 159

950050 159

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 160

950050 160

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 161

950050 161

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 162

950050 162

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 163

950050 163

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 164

950050 164

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 165

950050 165

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 166

950050 166

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 167

950050 167

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 168

950050 168

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 169

950050 169

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 170

950050 170

950050 171

| | |
|---|------------|
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 171 | |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 172 | 950050 172 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 173 | 950050 173 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 174 | 950050 174 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 175 | 950050 175 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 176 | 950050 176 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 177 | 950050 177 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 178 | 950050 178 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 179 | 950050 179 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 180 | 950050 180 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 181 | 950050 181 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 182 | 950050 182 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 183 | 950050 183 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 184 | 950050 184 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 185 | 950050 185 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 186 | 950050 186 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 187 | 950050 187 |
| | 950050 188 |

| | |
|---|------------|
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 188 | |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 189 | 950050 189 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 190 | 950050 190 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 191 | 950050 191 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 192 | 950050 192 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 193 | 950050 193 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 194 | 950050 194 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 195 | 950050 195 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 196 | 950050 196 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 197 | 950050 197 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 198 | 950050 198 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 199 | 950050 199 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 200 | 950050 200 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 001 | 950060 001 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 002 | 950060 002 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003 | 950060 003 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 004 | 950060 004 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 005 | 950060 005 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 006 | 950060 006 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 007 | 950060 007 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 008 | 950060 008 |

| | |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 009 | 950060 009 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 010 | 950060 010 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 011 | 950060 011 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 012 | 950060 012 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 013 | 950060 013 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 014 | 950060 014 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 015 | 950060 015 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 016 | 950060 016 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 017 | 950060 017 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 018 | 950060 018 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 019 | 950060 019 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 020 | 950060 020 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 021 | 950060 021 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 022 | 950060 022 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 023 | 950060 023 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 024 | 950060 024 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 025 | 950060 025 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 026 | 950060 026 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 027 | 950060 027 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 028 | 950060 028 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 029 | 950060 029 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 030 | 950060 030 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 031 | 950060 031 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 032 | 950060 032 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 033 | 950060 033 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 034 | 950060 034 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 035 | 950060 035 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 036 | 950060 036 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 037 | 950060 037 |

| | |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 038 | 950060 038 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 039 | 950060 039 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 040 | 950060 040 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 041 | 950060 041 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 042 | 950060 042 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 043 | 950060 043 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 044 | 950060 044 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 045 | 950060 045 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 046 | 950060 046 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 047 | 950060 047 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 048 | 950060 048 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 049 | 950060 049 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 050 | 950060 050 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 051 | 950060 051 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 052 | 950060 052 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 053 | 950060 053 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 054 | 950060 054 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 055 | 950060 055 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 056 | 950060 056 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 057 | 950060 057 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 058 | 950060 058 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 059 | 950060 059 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 060 | 950060 060 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 061 | 950060 061 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 062 | 950060 062 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 063 | 950060 063 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 064 | 950060 064 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 065 | 950060 065 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 066 | 950060 066 |

| | |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 067 | 950060 067 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 068 | 950060 068 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 069 | 950060 069 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 070 | 950060 070 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 071 | 950060 071 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 072 | 950060 072 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 073 | 950060 073 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 074 | 950060 074 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 075 | 950060 075 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 076 | 950060 076 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 077 | 950060 077 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 078 | 950060 078 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 079 | 950060 079 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 080 | 950060 080 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 081 | 950060 081 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 082 | 950060 082 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 083 | 950060 083 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 084 | 950060 084 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 085 | 950060 085 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 086 | 950060 086 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 087 | 950060 087 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 088 | 950060 088 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 089 | 950060 089 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 090 | 950060 090 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 091 | 950060 091 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 092 | 950060 092 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 093 | 950060 093 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 094 | 950060 094 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 095 | 950060 095 |

| | |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 096 | 950060 096 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 097 | 950060 097 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 098 | 950060 098 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 099 | 950060 099 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 100 | 950060 100 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 101 | 950060 101 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 102 | 950060 102 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 103 | 950060 103 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 104 | 950060 104 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 105 | 950060 105 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 106 | 950060 106 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 107 | 950060 107 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 108 | 950060 108 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 109 | 950060 109 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 110 | 950060 110 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 111 | 950060 111 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 112 | 950060 112 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 113 | 950060 113 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 114 | 950060 114 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 115 | 950060 115 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 116 | 950060 116 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 117 | 950060 117 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 118 | 950060 118 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 119 | 950060 119 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 120 | 950060 120 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 121 | 950060 121 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 122 | 950060 122 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 123 | 950060 123 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 124 | 950060 124 |

| | |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 125 | 950060 125 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 126 | 950060 126 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 127 | 950060 127 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 128 | 950060 128 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 129 | 950060 129 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 130 | 950060 130 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 131 | 950060 131 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 132 | 950060 132 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 133 | 950060 133 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 134 | 950060 134 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 135 | 950060 135 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 136 | 950060 136 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 137 | 950060 137 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 138 | 950060 138 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 139 | 950060 139 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 140 | 950060 140 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 141 | 950060 141 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 142 | 950060 142 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 143 | 950060 143 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 144 | 950060 144 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 145 | 950060 145 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 146 | 950060 146 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 147 | 950060 147 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 148 | 950060 148 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 149 | 950060 149 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 150 | 950060 150 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 151 | 950060 151 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 152 | 950060 152 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 153 | 950060 153 |

| | |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 154 | 950060 154 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 155 | 950060 155 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 156 | 950060 156 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 157 | 950060 157 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 158 | 950060 158 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 159 | 950060 159 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 160 | 950060 160 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 161 | 950060 161 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 162 | 950060 162 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 163 | 950060 163 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 164 | 950060 164 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 165 | 950060 165 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 166 | 950060 166 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 167 | 950060 167 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 168 | 950060 168 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 169 | 950060 169 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 170 | 950060 170 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 171 | 950060 171 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 172 | 950060 172 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 173 | 950060 173 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 174 | 950060 174 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 175 | 950060 175 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 176 | 950060 176 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 177 | 950060 177 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 178 | 950060 178 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 179 | 950060 179 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 180 | 950060 180 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 181 | 950060 181 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 182 | 950060 182 |

| | |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 183 | 950060 183 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 184 | 950060 184 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 185 | 950060 185 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 186 | 950060 186 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 187 | 950060 187 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 188 | 950060 188 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 189 | 950060 189 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 190 | 950060 190 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 191 | 950060 191 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 192 | 950060 192 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 193 | 950060 193 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 194 | 950060 194 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 195 | 950060 195 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 196 | 950060 196 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 197 | 950060 197 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 198 | 950060 198 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 199 | 950060 199 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 200 | 950060 200 |