



Nollapistesäädin, Tyyppi: 50



Tilaustiedot

Tilausnumero	359085 50
GTIN	4045197973443
Tuoteluokka	32E

Kuvaus

Malli:

Karkaistua erikoisterästä.

Etu:

Työkalun terä ei vahingoitu käynnistyksessä. Rakotulkkia tai kosketustuurnaa ei tarvita.

Toiminto:

- **Nosta laitteen jousitettu mittauspinta ja tarkastuspinta samalle korkeudelle (esim. viivaimen avulla) ja aseta mittarin näyttöarvoksi -0,25.**
- **Aseta laite työkappaleen päälle ja siirrä jyräntä jousitetulla anturipinnalla, kunnes mittakellon näytössä on arvo 0. Jyräntä on nyt asetettu tasan 50 mm ($\pm 0,01$ mm) työstettävän kappaleen yläpuolelle (mitta syötetään koneen ohjausjärjestelmään).**

Käyttö:

Työkalujen (esim. jyräntien) säätäminen nollaan ja koneenkaran viitepisteen määrittäminen.

Toimituksen sisältö:

Mukana puukotelo, mittauskello, mittauspöytäkirja ja käyttöohje.

Huomautus:

Varamittakello nro 359086, katso varaosaluettelo.

Mittakellon näyttö: 0,01 mm

Rungon – viitepinnan korkeus: 49,75 mm

Jousitetun testauspinnan korkeus osoittimen 0-asennossa: 50 mm

Kotelon Ø: 65 mm

Ø jousilaakeroitu anturipinta: 47 mm

Tekninen kuvaus

Mittakellon näyttö	0,01 mm
Jousitetun testauspinnan korkeus osoittimen 0-asennossa	50 mm
Kotelon Ø	65 mm
Rungon – viitepinnan korkeus	49,75 mm
Ø jousilaakeroitu anturipinta	47 mm
Tuotetyyppi	Nollasäätölaite

Tarvikkeet

Varamittakello nollapistesäätimelle nro 359085 Mittausalue / kuoren Ø 3/40 mm	359086 3/40
--	-------------