

**Garant****Vaatekaappi, nastasyliinterilukko, Osastojen lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 949017 8      |
| GTIN         | 4062406073114 |
| Tuoteluokka  | 91G           |

**Kuvaus****Malli:**

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle. Laadukas nastasyliinterilukko työntökahvassa.

**Standardi:****DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Osaston hyötisyvyys | 472 mm |
| Viisto katto        | ei     |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| kaapin etuosat                    | teräslevysaranaovi   |
| Syvyys                            | 520 mm   |
| Tuuletusraot takaseinässä         | kyllä  |
| Osastojen lukumäärä               | 8  |
| Osaston hyötyleveys               | 342 mm   |
| Erikoispintakäsittely mahdollinen | kyllä  |
| Leveys                            | 800 mm   |
| Paino                             | 76 kg  |
| Jalustan rakenne                  | Alumiinijalat  |
| Osaston hyötykorkeus              | 370 mm   |
| Korkeus                           | 1850 mm  |
| Lukon malli                       | Nastasynterilukko  |
| Nimikilpi                         | kyllä  |
| Standardi                         | DIN 4547   |
| Materiaalin paksuus               | 0,9 mm   |
| Oven avautumiskulma               | 225 astetta  |
| Nastasynterilukko                 | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi                       | Lokerokaappi   |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Työntökahva vaatekaapeille ilman lukkosylinteriä                | 914221     |
| Sokkelilevy sivuille Tyyppi 520                                 | 958738 520 |
| Sokkelilevy edessä Tyyppi 800                                   | 958737 800 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 001 | 950050 001 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 002 | 950050 002 |

|   |            |
|---|------------|
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003 | 950050 003 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 004 | 950050 004 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 005 | 950050 005 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 006 | 950050 006 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 007 | 950050 007 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 008 | 950050 008 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 009 | 950050 009 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 010 | 950050 010 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 011 | 950050 011 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 012 | 950050 012 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 013 | 950050 013 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 014 | 950050 014 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 015 | 950050 015 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 016 | 950050 016 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 017 | 950050 017 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 018 | 950050 018 |
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 019 | 950050 019 |
|   | 950050 020 |

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 020

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 021

950050 021

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 022

950050 022

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 023

950050 023

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 024

950050 024

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 025

950050 025

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 026

950050 026

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 027

950050 027

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 028

950050 028

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 029

950050 029

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 030

950050 030

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 031

950050 031

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 032

950050 032

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 033

950050 033

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 034

950050 034

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 035

950050 035

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 036

950050 036

950050 037

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 037

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 038

950050 038

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 039

950050 039

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 040

950050 040

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 041

950050 041

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 042

950050 042

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 043

950050 043

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 044

950050 044

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 045

950050 045

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 046

950050 046

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 047

950050 047

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 048

950050 048

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 049

950050 049

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 050

950050 050

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 051

950050 051

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 052

950050 052

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 053

950050 053

950050 054

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 054

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 055

950050 055

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 056

950050 056

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 057

950050 057

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 058

950050 058

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 059

950050 059

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 060

950050 060

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 061

950050 061

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 062

950050 062

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 063

950050 063

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 064

950050 064

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 065

950050 065

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 066

950050 066

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 067

950050 067

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 068

950050 068

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 069

950050 069

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 070

950050 070

950050 071

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 071

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 072

950050 072

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 073

950050 073

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 074

950050 074

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 075

950050 075

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 076

950050 076

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 077

950050 077

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 078

950050 078

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 079

950050 079

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 080

950050 080

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 081

950050 081

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 082

950050 082

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 083

950050 083

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 084

950050 084

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 085

950050 085

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 086

950050 086

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 087

950050 087

950050 088

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 088

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 089

950050 089

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 090

950050 090

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 091

950050 091

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 092

950050 092

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 093

950050 093

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 094

950050 094

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 095

950050 095

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 096

950050 096

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 097

950050 097

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 098

950050 098

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 099

950050 099

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 100

950050 100

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 101

950050 101

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 102

950050 102

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 103

950050 103

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 104

950050 104

950050 105



Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 105

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 106

950050 106

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 107

950050 107

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 108

950050 108

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 109

950050 109

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 110

950050 110

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 111

950050 111

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 112

950050 112

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 113

950050 113

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 114

950050 114

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 115

950050 115

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 116

950050 116

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 117

950050 117

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 118

950050 118

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 119

950050 119

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 120

950050 120

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 121

950050 121

950050 122

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 122

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 123

950050 123

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 124

950050 124

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 125

950050 125

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 126

950050 126

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 127

950050 127

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 128

950050 128

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 129

950050 129

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 130

950050 130

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 131

950050 131

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 132

950050 132

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 133

950050 133

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 134

950050 134

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 135

950050 135

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 136

950050 136

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 137

950050 137

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 138

950050 138

950050 139

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 139

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 140

950050 140

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 141

950050 141

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 142

950050 142

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 143

950050 143

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 144

950050 144

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 145

950050 145

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 146

950050 146

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 147

950050 147

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 148

950050 148

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 149

950050 149

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 150

950050 150

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 151

950050 151

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 152

950050 152

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 153

950050 153

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 154

950050 154

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 155

950050 155

950050 156

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 156

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 157

950050 157

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 158

950050 158

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 159

950050 159

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 160

950050 160

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 161

950050 161

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 162

950050 162

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 163

950050 163

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 164

950050 164

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 165

950050 165

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 166

950050 166

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 167

950050 167

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 168

950050 168

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 169

950050 169

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 170

950050 170

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 171

950050 171

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 172

950050 172

950050 173

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 173

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 174

950050 174

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 175

950050 175

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 176

950050 176

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 177

950050 177

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 178

950050 178

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 179

950050 179

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 180

950050 180

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 181

950050 181

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 182

950050 182

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 183

950050 183

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 184

950050 184

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 185

950050 185

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 186

950050 186

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 187

950050 187

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 188

950050 188

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 189

950050 189

950050 190

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 190

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 191

950050 191

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 192

950050 192

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 193

950050 193

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 194

950050 194

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 195

950050 195

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 196

950050 196

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 197

950050 197

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 198

950050 198

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 199

950050 199

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 200

950050 200

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 001

950060 001

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 002

950060 002

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003

950060 003

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 004

950060 004

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 005

950060 005

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 006

950060 006

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 007

950060 007

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 008

950060 008

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 009

950060 009

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 010

950060 010

Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 011

950060 011

|  |            |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 012 | 950060 012 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 013 | 950060 013 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 014 | 950060 014 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 015 | 950060 015 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 016 | 950060 016 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 017 | 950060 017 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 018 | 950060 018 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 019 | 950060 019 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 020 | 950060 020 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 021 | 950060 021 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 022 | 950060 022 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 023 | 950060 023 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 024 | 950060 024 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 025 | 950060 025 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 026 | 950060 026 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 027 | 950060 027 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 028 | 950060 028 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 029 | 950060 029 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 030 | 950060 030 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 031 | 950060 031 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 032 | 950060 032 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 033 | 950060 033 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 034 | 950060 034 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 035 | 950060 035 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 036 | 950060 036 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 037 | 950060 037 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 038 | 950060 038 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 039 | 950060 039 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 040 | 950060 040 |

|  |            |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 041 | 950060 041 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 042 | 950060 042 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 043 | 950060 043 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 044 | 950060 044 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 045 | 950060 045 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 046 | 950060 046 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 047 | 950060 047 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 048 | 950060 048 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 049 | 950060 049 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 050 | 950060 050 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 051 | 950060 051 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 052 | 950060 052 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 053 | 950060 053 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 054 | 950060 054 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 055 | 950060 055 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 056 | 950060 056 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 057 | 950060 057 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 058 | 950060 058 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 059 | 950060 059 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 060 | 950060 060 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 061 | 950060 061 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 062 | 950060 062 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 063 | 950060 063 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 064 | 950060 064 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 065 | 950060 065 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 066 | 950060 066 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 067 | 950060 067 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 068 | 950060 068 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 069 | 950060 069 |



|  |            |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 070 | 950060 070 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 071 | 950060 071 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 072 | 950060 072 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 073 | 950060 073 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 074 | 950060 074 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 075 | 950060 075 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 076 | 950060 076 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 077 | 950060 077 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 078 | 950060 078 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 079 | 950060 079 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 080 | 950060 080 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 081 | 950060 081 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 082 | 950060 082 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 083 | 950060 083 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 084 | 950060 084 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 085 | 950060 085 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 086 | 950060 086 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 087 | 950060 087 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 088 | 950060 088 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 089 | 950060 089 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 090 | 950060 090 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 091 | 950060 091 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 092 | 950060 092 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 093 | 950060 093 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 094 | 950060 094 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 095 | 950060 095 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 096 | 950060 096 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 097 | 950060 097 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 098 | 950060 098 |

|  |            |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 099 | 950060 099 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 100 | 950060 100 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 101 | 950060 101 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 102 | 950060 102 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 103 | 950060 103 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 104 | 950060 104 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 105 | 950060 105 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 106 | 950060 106 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 107 | 950060 107 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 108 | 950060 108 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 109 | 950060 109 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 110 | 950060 110 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 111 | 950060 111 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 112 | 950060 112 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 113 | 950060 113 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 114 | 950060 114 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 115 | 950060 115 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 116 | 950060 116 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 117 | 950060 117 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 118 | 950060 118 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 119 | 950060 119 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 120 | 950060 120 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 121 | 950060 121 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 122 | 950060 122 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 123 | 950060 123 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 124 | 950060 124 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 125 | 950060 125 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 126 | 950060 126 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 127 | 950060 127 |

|  |            |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 128 | 950060 128 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 129 | 950060 129 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 130 | 950060 130 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 131 | 950060 131 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 132 | 950060 132 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 133 | 950060 133 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 134 | 950060 134 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 135 | 950060 135 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 136 | 950060 136 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 137 | 950060 137 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 138 | 950060 138 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 139 | 950060 139 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 140 | 950060 140 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 141 | 950060 141 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 142 | 950060 142 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 143 | 950060 143 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 144 | 950060 144 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 145 | 950060 145 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 146 | 950060 146 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 147 | 950060 147 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 148 | 950060 148 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 149 | 950060 149 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 150 | 950060 150 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 151 | 950060 151 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 152 | 950060 152 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 153 | 950060 153 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 154 | 950060 154 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 155 | 950060 155 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 156 | 950060 156 |

|  |            |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 157 | 950060 157 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 158 | 950060 158 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 159 | 950060 159 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 160 | 950060 160 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 161 | 950060 161 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 162 | 950060 162 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 163 | 950060 163 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 164 | 950060 164 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 165 | 950060 165 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 166 | 950060 166 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 167 | 950060 167 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 168 | 950060 168 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 169 | 950060 169 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 170 | 950060 170 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 171 | 950060 171 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 172 | 950060 172 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 173 | 950060 173 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 174 | 950060 174 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 175 | 950060 175 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 176 | 950060 176 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 177 | 950060 177 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 178 | 950060 178 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 179 | 950060 179 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 180 | 950060 180 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 181 | 950060 181 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 182 | 950060 182 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 183 | 950060 183 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 184 | 950060 184 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 185 | 950060 185 |

|  |            |
|--|------------|
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 186 | 950060 186 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 187 | 950060 187 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 188 | 950060 188 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 189 | 950060 189 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 190 | 950060 190 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 191 | 950060 191 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 192 | 950060 192 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 193 | 950060 193 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 194 | 950060 194 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 195 | 950060 195 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 196 | 950060 196 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 197 | 950060 197 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 198 | 950060 198 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 199 | 950060 199 |
| Vara-avain Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 200 | 950060 200 |