



Scie-sabre sans fil, Type: M18FSX-12



Données de commande

N° commande	078220 M18FSX-12
GTIN	4058546224295
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Scie-sabre sans fil Milwaukee pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.

- **Système électronique pour commande progressive de la cadence et protection contre la surcharge.**
- **Système de changement rapide de lame de scie sans outil FIXTEC.**

Livraison:

Avec valise de transport HD Box, 1× batteries 18 V / 12 Ah High Output, chargeur rapide et lame de scie-sabre.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Description technique

Capacité de la batterie	12 Ah
Poids	5,5 kg

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Cadence	0 - 3000 min ⁻¹
Longueur course	28,6 mm
Vibrations maximales suivant EN	22,2 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Particularité	FIXTEC, LED
Référence fabricant	M18FSX-121C
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scies

Accessoires

Batterie Li-IonHigh Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12
--	--------------