



Aspirateur sans fil eau / poussières, Type: GAS1810L



Données de commande

N° commande	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Aspirateur sans fil pour une utilisation mobile. Transport et maniement aisés grâce aux sangles de transport, auxquelles l'aspirateur peut être accroché.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

- 1 x embout universel, référence Bosch: 2608000707
- 1 x embout pour fentes, 250 mm, référence Bosch: 2608000661
- 1 x bandoulière, référence Bosch: 2608000706
- Jeu de 4 roulettes, référence Bosch: 2608000705
- 1 x adaptateur pour outils électriques, référence Bosch: 2608000708
- 1 x tube coudé, référence Bosch: 2608000659
- 1 x filtre plissé plat, référence Bosch: 2608000663
- Jeu de 3 tuyaux d'aspiration, référence Bosch: 2608000660
- 1 x tuyau, 1,6 m, référence Bosch: 2608000658

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866. Système de démarrage automatique adapté, voir codes art. 070237 et suiv.

Description technique

Volume du récipient	7,5 l
Poids sans batterie	6 kg

Longueur flexible d'aspiration	1,6 m
Type de batterie	Lithium-ion
Référence fabricant	GAS 1810L
Débit	1440 l/min
Nombre de batteries incluses	0
Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières