Fiche technique

BOSCH

Ponceuses vibrantes sans fil, Type: GSS18V-13



Données de commande

N° commande	077322 GSS18V-13
GTIN	4059952606187
Classe d'article	03C

Description

Exécution:

Ponceuse vibrante sans fil ergonomique avec moteur sans balais:

- · Contrôle optimal sur les grandes surfaces grâce à un excellent équilibre de l'outil.
- · Progression rapide grâce au moteur sans balais et au système Bosch Professional 18V.
- · Fonctionnement intuitif, avec trois plateaux-supports interchangeables.

Description technique

Longueur papier abrasif (pince)	100 mm
Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Largeur papier abrasif (adhésif)	110 mm
Largeur papier abrasif (pince)	110 mm
Nombre d'oscillations	20000 min ⁻¹
Longueur papier abrasif (adhésif)	100 mm

Fiche technique

Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Mouvement oscillant	1,6 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Perforations	8x
Poids	1,1 kg
Type de produit	ponceuse vibrante