



Glava za brzo namještanje držača noža, tip: AA



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318000 AA
GTIN	4045197315687
Razred artikla	36A

Opis

Upotreba:

Glavu za namještanje držača postaviti tako da brušena površina nalegne na poprečnu vodilicu u horizontalnoj ravnini i stegnuti. Zbog toga provrt za centriranje mora prije biti odgovarajuće istokaren. Poravnanje se vrši s držačem za unutarne tokarenje stegnutim u odgovarajući položaj okomito na čeonu stranu. Pokazivač staviti u nulti položaj i stegnuti T maticu. Za teške obrade preporučljivo je osigurati držač s dva svornjaka. Provrti za svornjake su unaprijed izbušeni.

Dio isporuke:

Uključena 1 glava za brzo namještanje držača noža br. 318000, 1 brzoizmjenjivi držač za unutarne tokarenje br. 318100; 318200.

Tehnički opis

Tip	AA
širina	70 mm
maksimalna širina kliznika SB	80 mm
Ø provrta na glavi	13 mm
maksimalni doseg A	30 mm
maksimalna visina tokarskog noža h	12 mm

Visina	37 mm
Ø provrta na ploči za centriranje	10 mm
maksimalna pogonska snaga tokarilice	1,104 kW
Vrsta proizvoda	Čelični držač

Pribor

Brzoizmjenjivi držač alata za unutarnje tokarenje tip AA	318200 AA
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža tip AA12/50	318100 AA12/50