

(A) BOSCH

Starter set a batteria ProCore, 4,0 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: **C18V**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073863 C18
GTIN	3165140970341
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Starter set ProCORE Professional – Ideale per tutti gli apparecchi a batteria Bosch a 18 Volt. Fornitura:

Inclusi caricabatterie e 2 accumulatori.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	loni di litio
Denominazione originale prodotto	ProCORE 18 V 4,0 Ah
Numero di batterie contenute	2
Capacità batteria	4 Ah
Per	Bosch 18 V
Tensione batteria	18 V
Peso per batteria	515 g
Tempo di carica per batteria	48 - 65 min
Attributo del nome del prodotto	4,0 Ah
Tipo di prodotto	Batterie (incl. caricabatterie)

