

Garant**Stazione di montaggio e allestimento, Per interasse: 52/96****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	358595 52/96
GTIN	4062406749231
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

La stazione di montaggio può essere montata sul banco da lavoro usando due viti. Mediante il codolo di serraggio (ad es. n. art. 363190), è possibile posizionare l'elemento di serraggio o il dispositivo con interasse 52/96 o 80 sulla stazione di montaggio e bloccarlo o sbloccarlo tramite il ponte laterale. In questo modo si garantisce un serraggio e/o una sostituzione delle ganasce in maniera sicura e con tempi di allestimento pezzi ottimizzati.

- **Blocco e sblocco senza utensili.**
- **Riduzione dei tempi di allestimento.**
- **Garanzia di sicurezza sul lavoro.**
- **In attesa di brevetto.**

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di pezzi nell'elemento di serraggio e per la sostituzione/rotazione delle ganasce.

Per:

Elemento di serraggio con interasse 52/96 e 80, ad es. Xtric n. art. 363000 e n. art. 363300.

Descrizione tecnica

Larghezza	125 mm
Lunghezza	125 mm

Altezza	25 mm
Tipo di prodotto	Guide