

AEG

Starter set a batteria SHD, 4,0 Ah, Modello: L1840SHD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073844 L1840SHD
GTIN	4058546362263
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Starter set a batteria – ideale per tutti gli apparecchi a batteria AEG a 18 Volt.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, 1× batteria da 18 V e borsa di trasporto.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Capacità batteria	4 Ah
Tensione batteria	18 V
Per	Apparecchi AEG 18V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Attributo del nome del prodotto	4,0 Ah
Tipo di prodotto	Batterie (incl. caricabatterie)

