

**Garant****Stazione di montaggio e allestimento, Per interasse: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	358595 80
GTIN	4067263843719
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

La stazione di montaggio può essere montata sul banco da lavoro usando due viti. Mediante il codolo di serraggio (ad es. n. art. 363190), è possibile posizionare l'elemento di serraggio o il dispositivo con interasse 52/96 o 80 sulla stazione di montaggio e bloccarlo o sbloccarlo tramite il ponte laterale. In questo modo si garantisce un serraggio e/o una sostituzione delle ganasce in maniera sicura e con tempi di allestimento pezzi ottimizzati.

- **Blocco e sblocco senza utensili.**
- **Riduzione dei tempi di allestimento.**
- **Garanzia di sicurezza sul lavoro.**
- **In attesa di brevetto.**

**Uso:**

Per il montaggio e lo smontaggio di pezzi nell'elemento di serraggio e per la sostituzione/rotazione delle ganasce.

**Per:**

Elemento di serraggio con interasse 80 e codolo di serraggio ZeroClamp Dim. 90 (ad es. ZeroClamp n. art. 360134).

**Descrizione tecnica**

Altezza	25 mm
---------	-------

Larghezza	125 mm
Lunghezza	125 mm
Tipo di prodotto	Guide