BOSCH

Starter set a batteria ProCore, 4,0 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: C18_3V

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073863 C18_3
GTIN	4059952675183
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:
Starter set ProCORE Professional – Ideale per tutti gli apparecchi a batteria Bosch a 18 Volt.
Fornitura:
Inclusi caricabatterie e 3 accumulatori.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	3
Per	Bosch 18 V
Tempo di carica per batteria	25 - 35 min
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	4 Ah
Denominazione originale prodotto	ProCORE18V 4.0Ah
Peso per batteria	500 g

Attributo del nome del prodotto	4,0 Ah
Tipo di prodotto	Batterie (incl. caricabatterie)