



Sega frontale a batteria, Modello: M18FSX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078220 M18FSX
GTIN	4058546563417
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Sega frontale a batteria Milwaukee per lavorare in punti di difficile accesso.

- **Elettronica per regolazione continua del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.**

Con **potente motore POWERSTATE™ senza spazzole.**

- **Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione digitale contro i sovraccarichi per una maggiore potenza.**
- **Batteria REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella per una durata elevata.**
- **Lunghezza corsa di 22 mm e 3000 min⁻¹ per il massimo controllo.**
- **Scarpa inclinabile per una perfetta posizione del tagliente.**

Fornitura:

Inclusi valigetta di trasporto (custodia HD), 2x batterie da 18 V, caricabatterie rapido e lama per sega.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Per batterie e caricabatterie adatti vedi 073801 – 073840.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	18 V

Scheda tecnica

Vibrazione massima a norma EN	22,2 m/s ²
Numero di batterie contenute	1
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Particolarità	FIXTEC, LED
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto	M18FHZ-502X
Numero di corse	0 - 3000 min ⁻¹
Peso	5,5 kg
Capacità batteria	12 Ah
Lunghezza corsa	28,6 mm
Tipo di prodotto	Sega

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/078220-M18FSX>