



Sega frontale a batteria, Modello: M18FHZ



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Sega frontale a batteria Milwaukee per lavorare in punti di difficile accesso.

- **Elettronica per regolazione continua del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Sistema FIXTEC di cambio rapido senza utensili delle lame per sega.**

Con **potente motore POWERSTATE™** senza spazzole.

- **Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione digitale contro i sovraccarichi per una maggiore potenza.**
- **Batteria REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella per una durata elevata.**
- **Lunghezza corsa di 22 mm e 3000 min⁻¹ per il massimo controllo.**
- **Scarpa inclinabile per una perfetta posizione del tagliente.**

Fornitura:

Inclusi valigetta di trasporto (custodia HD), 2x batterie da 18 V, caricabatterie rapido e lama per sega.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto

Denominazione originale prodotto	M18FHZ-502X
Numero di corse	0 - 3000 min ⁻¹
Peso	2,6 kg
Particolarità	FIXTEC, LED
Capacità batteria	5 Ah
Vibrazione massima a norma EN	9,9 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Lunghezza corsa	22 mm
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18