



## Snelwissel-beitelhouderkop, Type: E



### Bestelgegevens

Bestelnummer	318000 E
GTIN	2050002064584
Artikelklasse	36A

### Omschrijving

#### Toepassing:

Beitelhouderkop met vlakgeslepen grondvlak op de zo vlak mogelijke support leggen en bevestigen. Daarvoor moet eerst de boring van de centreerschijf goed worden uitgedraaid. Het afstellen gebeurt met ingespannen boorstanghouder en boorstang die onder een hoek t.o.v. de spanplaat worden gepositioneerd. Dan de wijzer op de nulstreep van de dekschijf instellen en de spanschroef stevig vastdraaien. Voor precies draaiwerk of zwaar ruwen is het nuttig om de stift met 2 paspennen te borgen. De boringen zijn aanwezig.

#### Levering:

Inclusief 1 excentrische hendel voor nr. 318000, 1 spansleutel voor nr. 318100; 318200.

### Technische beschrijving

Maximaal aandrijfvermogen van draaibank	5 kW
Hoogte	66 mm
Boring-Ø van kop	20 mm
Maximale uitlading A	69 mm
Type	E
Boring-Ø van centreerplaat	10 mm

Maximale sledebreedte SB	120 mm
Breedte	137 mm
Maximale draaibeitelhoogte h	25 mm
Producttype	Beitelhouder

---

## Accessoires

Snelwissel-boorstanghouder Type E	318200 E
Snelwissel-draaibeitelhouder Type E25/100	318100 E25/100
Snelwissel-draaibeitelhouder Type E20/100	318100 E20/100