

**Garant****Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D, alcalin-désémulsifiant, Sommaire: 5l****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG8015 5      |
| GTIN             | 4067263137856 |
| Classe d'article | 00N           |

**Description****Exécution:**

**Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus** - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d'applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont **sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates**. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l'environnement sont assurées.

Sonic Cleaner AL-D, produit de nettoyage **alcalin désémulsifiant** pour applications ultrasoniques universelles et durées de vie extrêmement longues offrant une grande compatibilité avec les matériaux.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 5 pièces

**Utilisation:**

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.

Emulsions, huiles, graisses, graisses d'étirage, produits anticorrosion, poussières de ponçage, suie, encres, toners, produits de rodage et de polissage.

**Adapté(s) pour:**

Matériaux courants tels que l'acier et les métaux non ferreux, le verre, le plastique, la céramique, le caoutchouc. Grande compatibilité avec les matériaux. Vérifier au préalable pour les surfaces sensibles.

---

**Description technique**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durabilité                   | GARANT GreenPlus       |
| Température de stockage      | 20 - 80 °C             |
| Dosage                       | 3 - 10 %               |
| Série                        | GreenPlus              |
| pH                           | 10                     |
| Contenance liquide           | 5 l                    |
| Attribut des noms de produit | alcalin-désémulsifiant |
| Type de produit              | Nettoyants puissants   |

---

**Accessoires**

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlusSonic Cleaner AL-D. Sommaire 5 l

088015 5