

Garant

Preparat do obróbki płynny GARANT GreenPlus, 5 l Stal, stal nierdzewna, Szlifowanie i polerowanie, typ: UNI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	501600 UNI
GTIN	4069515040235
Klasa artykułu	58F

Opis

Wykonanie:

GARANT GreenPlus Compound UNI – dla bezpiecznej pracy polerką wibrościerną. Płynny, niewymagający specjalnego oznakowania preparat wspomagający obróbkę dodaje się w stężeniu 5–7% podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. Składniki probiotyczne oraz regularna eksploatacja polerki wibrościernej zapewniają wysoką trwałość i zmniejszają ilość odpadów. Zaleca się wymianę wody procesowej po ok. 80 godzinach pracy maszyny lub po 4 tygodniach. Ponownie dodanie preparatu wspomagającego obróbkę w stężeniu 1% usuwa ewentualne zapachy i wydłuża trwałość. Chroni pracowników, środowisko oraz ułatwia przechowywanie dzięki eliminacji żrących składników.

- **Do uniwersalnego stosowania do wszystkich metali żelaznych, z certyfikatem NSF.**
- **Produkt wzmacnia wydajność szlifowania oraz skutecznie czyści obrabiane detale, a także ściernice.**
- **Ochrona antykorozyjna zapewnia bezpieczeństwo.**

Zastosowanie:

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościernej ułatwia prawidłowe dozowanie. Bardzo dobrze nadaje się także do stosowania w naszej polerce wibrościerniej GARANT GMT2 (nr 501310 GMT2).

Opis techniczny

wartość pH	7,6 %
dozowanie	5 - 7 %
Seria	GreenPlus
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Zawartość	5 l
Atrybut nazwy produktu	Szlifowanie i polerowanie
Rodzaj produktu	Preparat do obróbki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węglik spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		