


# GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## Arretierwerkzeug-Satz



### KL-0280-602 KC



0280-602Kcd150208\_g.docx

### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore.com](http://www.gedore.com)

### KL-0280-602 KC

VW-Audi,  
Seat, Skoda



### KL-0280-602 KC - Arretierwerkzeug-Satz

Passend für VW-Audi 1.2 TSI / TFSI, 1.4 FSI / TSI / TFSI und 1.6 FSI Benzin Motoren. Eingebaut bei VW Polo, Golf, Golf Plus, Touran; Audi A3; Skoda Octavia; Seat Altera, Ibiza, Leon.






(Motorcode FSI: AXU, BAG, BKG, BLF, BLN, BLP, BMY, BTS; TSI: CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CBZB, CBZC, CDGA, CKMA, BLG, BMY, BWK; TFSI: CAVG, CAXA, CAXC, CBZA)

### Anwendungsbereich

Zum Arretieren und Positionieren der Nockenwellen, Kurbelwelle und Steuerketten-Spannvorrichtung.

Erforderlich zum Prüfen und Einstellen der Nockenwellen-Steuerzeit z.B. beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur.

### Lieferumfang: KL-0280-602 KC

Artikel Nr. / Beschreibung	Menge	Bild	OE-Vergleichs-Nr.
<b>KL-1681-111</b> <b>Adapter M14x1,25 für OT-Einstellung</b> In Verbindung mit einer Messuhr zum ermitteln des OT-Wertes am Motor. (z.B. KL-0128-1 - Messuhr)	1		T10170 A* <sup>A</sup>
<b>KL-0280-6021 A</b> <b>Einstell-Lehre für Nockenwellen</b> Zum Arretieren der Nockenwellen.	1		T10171* <sup>A</sup> T10171 A* <sup>A</sup>
<b>KL-0280-6022</b> <b>Fixierschraube für Kurbelwelle</b> Zum Arretieren der Kurbelwelle.	1		T10340* <sup>A</sup>
<b>KL-0180-3026</b> <b>Arretierstift Ø2.6 mm</b> Zum Arretieren der Steuerketten-Spannvorrichtung.	1		T40011* <sup>V</sup>
<b>KL-0280-6023</b> <b>Nockenwellenarretierdorn</b> Zum Arretieren der Nockenwelle.	1		T10414* <sup>A</sup>
<b>KL-0280-6029 A - Kunststoffkoffer</b>	1	<b>Vorschriften und Hinweise</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor nicht starten, wenn Werkzeuge des Arretierwerkzeug-Satzes KL-0280-602 KC noch montiert sind.</li> <li>• Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt.</li> <li>• Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen.</li> <li>• Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.</li> </ul>	

\*<sup>A</sup> Alternativwerkzeug

\*<sup>V</sup> Vergleichswerkzeug